

# へルシオ COOK BOOK

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
このクックブック(取扱説明編/料理編)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

# はじめに

<u>ページ</u> 内の数字は、主な説明のあるページを 示しています。

#### 

#### ● 両面皿 (1枚)

加熱に合わせて、蒸・受皿(面)と角皿(面)を使い分けて両面皿受け棚にセットします。

レンジ加熱で使用しないでください。 火花が出て製品が故障します。 フラットテーブルに直接置かないでくだ さい。



#### ●調理網 (1枚)

加熱に合わせて、蒸・受皿(面)にのせて使います。 レンジ加熱で使用しないでください。 火花が出て製品が故障します。



#### ● ウォーターオーブン専用ミトン (1組)

付属品や食品などの出し入れ時に、<mark>紺色を内側</mark>にして 使用します。



#### ● 保証書

クックブック (取扱説明編/料理編) ●その他 (説明チラシなど)製品によって同梱されていない場合があります。

使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店または、シャープ修理相談センターへ お申し付けください。(有料) 74 ページ

# 知っておいてください

#### 電源オートオフ機能(省エネ設計) [22 ベージ]

電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは、電源 が入りません。

お使いのときには、一度ドアを開閉して電源を入れて ください。(表示部が点灯します)

加熱していないときは、ドアを閉めて1分後に電源が 切れます。

水を使った加熱のあとや庫内が高温のときは、製品を 冷やすため、すぐに電源は切れません。

切れるまでの間、表示部のバックライトが消えて待機 状態となります。(節電機能)

#### フラットテーブルのお手入れについて 70ページ

汚れた部分にクリームクレンザーを付け、丸めたラップでこすり落としてください。

#### 庫内灯について

加熱中点灯します。 (発酵時を除く) ドアを開けると、最大5分間点灯します。

#### お知らせ音の種類(消すことができます)

- ●キー、つまみを押したとき...「ピッ」
- ●加熱終了時、排水終了時……「ピーピーピーピー」
- ●オーブン加熱、グリル加熱で予熱完了時や 自動メニューの途中停止時...「ピッ・ピッ・ピッ・ピッ・ピッ」
- ●操作誤りなどエラーのとき…「ピピピピピ」 お知らせ音の消しかた[消音] 263 ページ〉

#### 仕上がりの調節について

自動メニューや手動[解凍]をするときは、お好みに合わせて強め・弱め(あつめ・ひかえめ)などに仕上がりを調節することができます。(加熱スタート後に操作します) 一部のメニューを除く

#### 加熱の[延長]について

加熱終了後、[延長]の表示中は、つまみで時間を合わせ、 スタート]キーを押すと、手軽に加熱の延長ができます。 [延長]表示は、加熱終了後3分間表示しますが、一度ドアを開けると1分間表示になります。

[延長]表示中に別の調理をするときは、とりけしキーを押して操作します。

# 取扱説明編もくじ

## 料理編は、4~6ページ

	<ul><li>■ はじめに 付属品の確認・知っておいてください</li><li>● 水を使う加熱について</li></ul>		
ご使用前に 必ずお読みください	<ul> <li>安全上のご注意</li> <li>大切なことが書いてあります。必ず、はじめにお読み</li> <li>操作の流れ</li> <li>加熱のしくみ</li> <li>各部のなまえ</li> <li>操作部の説明(表示)</li> <li>調理のときのお願い</li> <li>使える容器</li> <li>付属品の使いかた</li> </ul>	… 14 ~ … 16 ~ … 18 ~ … 20 ~ … 28 ~ … 30 ~	~ 15 ~ 17 ~ 19 ~ 21 ~ 29 ~ 31
ご購入後初めて お使いになるときは	<ul><li>■ 電源の入れかた・電源が切れないとき</li><li>● カラ焼きをしてから使います</li><li>① 水タンクに水を入れてセットします</li><li>② カラ焼きをする</li></ul>		· 24 · 25
加熱時間(温度)を 合わせずに自動で 加熱します。 料理編の メニュー 作る	● メニュー別加熱方法一覧表	36 ~ 38 ~ 40 ~ 42 ~	~ 37 ~ 39 ~ 41 ~ 43 ~ 45
ご自分で 加熱時間(温度)を 合わせて 加熱します。	<ul> <li>蒸し物(強)・蒸し物(弱)/ ウォーターあたため</li> <li>レンジ</li> <li>解凍</li> <li>ウォーターグリル・グリル</li> <li>ウォーターオーブン・オーブン</li> <li>発酵</li> <li>煮こみ</li> <li>加熱早見表</li> </ul>	50 ° 52 ° 54 °	~ 51 ~ 53 ~ 55 ~ 56 ~ 57
	<ul> <li>おいそぎ冷却</li> <li>クエン酸洗浄</li> <li>庫内クリーン</li> <li>画面メモリー・消音</li> <li>こんなときはどうすればいいの?</li> <li>故障かな?</li> <li>・音・動作・仕上がりについて</li> <li>・お料理がうまくできない場合は?</li> </ul>	64 ~	61 62 63 65
	<ul><li>・こんな表示が出たら調べるところ</li><li>● お手入れ(製品本体、付属品) ····································</li></ul>		·· 73 ·· 74

# 料理編もくじ まず、「料理編」の料理をお作りになる前に」をお読みください。 [75 ベージ]

#### お 総菜

冲子师
焼き物

● とりのねぎみそ焼き	76
<ul><li>● ピリ辛チキン</li></ul>	76
● とりの照り焼き	77
• 焼きとり	77
● 手羽元の香り焼き	77
<ul><li>タンドリーチキン</li></ul>	
● チキンガーリックステーキ	
● とりのゆず風味焼き	78
<ul><li>●とりのもも焼き(オレンジソースがけ) ·············</li></ul>	78
● とりのもも焼き(レモンガーリック)	
● とりのトマトソースがけ	
とりレバーのサラダ	·· 79
レバーの焼きびたし	79
レバーの焼きびたし ····································	·· 80
● スペアリブの黒酢風味焼き ┈┈┈	- 80
肉の油抜き ····································	. 80
●野菜の肉巻き(アスパラガスとにんじん)	
● 野菜の肉巻き(大根とにんじん)	
● 白ねぎの和風ロール	- 81
豚バラ肉のおろしがけ	·· 81
• ハンバーグ(ハンバーグセット)	- 82
● 豆腐ハンバーグ	82
• ごぼうハンバーグ	83
• キャベツハンバーグ	- 83
• あじハンバーグ	
<ul><li>● ローストポークのハーブマリネ焼き ····································</li></ul>	- 84
焼き豚 ····································	84
ローストチキン	. 82
ローストビーフ	. 00
• マカロニグラタン	OO
<ul><li>● ラザーニア</li><li>● 海の幸の豆乳グラタン</li></ul>	 00 07
<ul><li>コーンクリームグラタン</li></ul>	ິບ/ ພວວ
<ul><li>塩さば</li></ul>	QQ
● 塩さは ● バム ● バム ● バーコン ● バーコン ● バム ● バーコン ● バム ● バー	QQ
■ ハーコノ ■ ハム	00



<ul><li>あじの開き</li></ul>	89
<ul><li>● さんまの開き</li></ul>	89
<ul><li>ししゃも</li></ul>	89
海の幸のホイル焼き	89
● ぶりの照り焼き	90
<ul><li>● さばの黒酢照り焼き</li></ul>	90
● さわらのみそ漬け	90
● たいのみそ漬け	90
<ul><li>● さばの塩焼き</li></ul>	90
● さんまの塩焼き	91
<ul><li>いわしの塩焼き</li></ul>	91
● いわしの韓国風みそ焼き	91
いわしと野菜のマリネ	91
<ul><li>焼きおにぎり</li></ul>	92
もち	92
● 焼きいも	92
● ベイクドポテト	92
焼きなす	93
● 焼きかぼちゃのコロコロサラダ	93
<ul><li>焼き野菜のサラダ</li></ul>	93
<ul><li>ピンチョス</li></ul>	93

#### ■フライ

● とりのから揚げ┈┈┈	94
<ul><li>■ 豚肉のから揚げ</li></ul>	94
酢豚用の肉の加熱	94
● とりのゆかり衣揚げ ┈┈┈	95
● とりの香草パン粉焼き	95
こんがりパン粉の作り方	96
● ポテトコロッケ	96
<ul><li>とんかつ</li></ul>	····· 97
● 豆腐カツ	····· 97
● アスパラガスの肉巻きフライ	98
● エリンギのフライ	98
<ul><li>いわしのフライ····································</li></ul>	98
<ul><li>● 明太子フライ····································</li></ul>	
<ul><li>えびフライ</li></ul>	99
● 豚肉の竜田揚げ風	100
● さばの竜田揚げ風	100
● ツナのおつまみ春巻き	100
● 豚肉とナッツの春巻き	101
● さつまいものデザート春巻き	101
● サ <del>キ</del> サ	101

<b>ゆ</b> (	<b>■</b> しーーノッグーユー	
温野菜のサラダ 102	<ul><li>トースト&amp;アスパラガスのベーコン巻き&amp;</li></ul>	110
・ゆで卵 102	目玉焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(ゆで卵&冷凍ごはん&レトルトカレー) 102	● りんごトースト&ポテトサラダカップ ·············	
はもの土びん蒸し	● 卵とウィンナーのロールサンド	
たいの姿蒸し 103	トースト(モーニングメニューのコツとポイント内)	
うなぎの蒸し寿司103	• グラタンパン&おさつマーマレード	
● 茶わん蒸し ·······104	<ul><li>● じゃこトースト&amp;ほうれん草ココット ···································</li></ul>	
● ジャンボ中華茶わん蒸し <b>104</b>	<ul><li>●ミートサンド&amp;プチトマトのベーコン巻き ····· つ</li></ul>	119
<ul><li>うなぎの大皿蒸し ───────── 105</li></ul>		
● 洋風茶わん蒸し 105	■昼食メニュー	
● 手作り豆腐(プレーン)	● 豚肉ときのこの柳川風	120
(ごま風味、梅風味、そのまま温奴、豆花) <sup>…</sup> <b>106</b>	<ul><li>牛どん</li></ul>	120
● 卵豆腐107	<ul><li>●もやしのピビンバどんぶり</li></ul>	
● 豆乳卵豆腐107	●親子どんぶり ····································	
● 手作り中華まん ····································	● しめじの肉そぼろどん ····································	
●蒸しぎょうざの黒酢かけ ····································	<ul><li>アスパラガスとベーコンの炒め物</li></ul>	
● 手作リシュウマイ ····································	<ul><li>ししとうとじゃこのごまあえ</li></ul>	
● ごはんシュウマイ ······· 109	● ピーマンの梅じょうゆあえ ····································	
● 肉団子のもち米蒸し109	<ul><li>■ 豚肉と豆腐の和風蒸し</li></ul>	
● 蒸しどりのサラダ仕立て ····································		
	●きのことトマトのマリネサラダ	
●蒸しどりのカシューナッツソース ································110	●エリンギの洋風きんぴら	
● 白身魚のねぎとろ蒸し ····································	● じゃがいもサラダ ····································	
● えびのサラダ····································	● アスパラガスとあさりの酒蒸し	121
● ぶりの酢煮 ····································	• ハニーポテト	
● あさりの酒蒸し 111	● ささ身とレタスのホットサラダ	121
	■夕食メニュー	
구 H/m 나 사이 소디		100
■ 煮物・炊飯 ――――	どんぶりごはん	122
● 里いもの煮物 ······· 112	<ul><li>● どんぶりごはん&amp;さばのみそ煮&amp;</li></ul>	100
● かぼちゃの煮物 ····································	焼きなす	122
● 肉じゃが112	● どんぶりごはん & 里いもの煮物 &	
● とりの柔らか梅酒煮 ····································	ホイル焼き	
● 豚の角煮 ····································	● どんぶりごはん&肉じゃが	
	● どんぶりごはん & 肉豆腐	
ビーフシチュー	●カレーライス	
● かれいの煮つけ ····································	<ul><li>●ハヤシライス</li></ul>	123
● さばのみそ煮 ····································	●ドライカレー&カレーピラフ	124
● 黒豆115	<ul><li>●ビーフストロガノフ&amp;バターライス</li></ul>	124
● 昆布豆115	オープンオムレツセット	124
• ごはん116		
●炒り大豆ごはん	■お手軽おいなりさん	
● 赤飯116		125
● 山菜おこわ ······· 117	●お手軽おいなりさん	
● パエリア 117	●五目ちらし寿司 ····································	
おかゆ 117	•いかめし	125

# 料理編もくじ

カタログなどに記載の自動メニュー数180メニューとは、自動加熱あたため(サックリあたため、 ウォーターあたため4メニュー、レンジあたため3メニューの計8メニュー)ゆで物の野菜(青野菜 など3メニュー)と、もくじのメニュー名に ● が付いている169メニューとを合わせた数です。

# お菓子・パン

• • • • •

<b>■</b> クッキー	■ 和菓子・おやつ
● 型抜きクッキー 126	● 草もち······· 142
お菓子作りのコツ127	<ul><li>● 桜もち ···································</li></ul>
<ul><li>おからクッキー 128</li></ul>	<ul><li>あはぎ 143</li></ul>
● アイスボックスクッキー 128	栗蒸しようかん143
<ul><li>ナッツ&amp;フルーツクッキー</li></ul>	スイートポテト
<ul><li>絞り出しクッキー 129</li></ul>	●蒸しパン························144
<ul><li>ココナッツクッキー</li></ul>	● チーズ蒸しパン ······· 144 焼きりんご······ 145
<ul><li>ピーナツバタークッキー</li></ul>	オムレット
<ul><li>チョコチップクッキー129</li></ul>	蒸しロールケーキ
Cat Final	
	■ロールパン ──
ケーキーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	● ロールパン 146
• スポンジケーキ 130	パン作りのコツ 146
<ul><li>チョコレートケーキ</li></ul>	<ul><li>あんパン ····································</li></ul>
<ul><li>シフォンケーキ 132</li></ul>	<ul><li>ウインナーロール</li></ul>
(●マーブル●紅茶●ココア●抹茶)	
• ロールケーキ(バニラ) ····································	
(● ココアロール ●抹茶ロール) カスニニ(## 茶カスニニ \	
カステラ(抹茶カステラ )····································	
パウンドケーキ 135	■ 山食パン・動物パン
	■山良ハン・動物ハン
■ アップルパイ・プリン ―――	山食パン 148
	動物パン 149
アップルパイ136	
・プリン136	■ フランスパン ――――
<ul><li>チョコレートプリン</li></ul>	<ul><li>フランスパン(バゲット)150</li></ul>
<ul><li>プリン(なめらかタイプ) ····································</li></ul>	• ブール151
(立れ) リン ないらか ノ ( ) ( )	• クッペ 151
■シュークリーム ────	
	■ ピザ
• シュークリーム 138	
• エクレア 139	<ul><li>クリスピーなピザ(マルゲリータ) ·········· 152</li></ul>
• パイシュー	(生ハムとルッコラ) 152
<b>エ</b> ブケ ナ・クリし	(アンチョビと野菜)····································
■ チーズケーキ・タルト ────	(ツナトマト・たらこ・キムチ) ························· 153
ベイクドチーズケーキ 141	市販の冷凍ピザ153
アマンディーヌ141	

■和菓子・おやつ ――――	
<ul><li>草もち</li><li>桜もち</li><li>おはぎ</li><li>栗蒸しようかん</li><li>スイートポテト</li><li>蒸しパン</li><li>チーズ蒸しパン</li><li>焼きりんご</li><li>オムレット</li><li>蒸しロールケーキ</li></ul>	143 143 144 144 145 145
■ロールパン  • ロールパン  パン作りのコツ  • あんパン  • ウインナーロール	··· 146 ··· 147
■ 山食パン・動物パン ———— 山食パン動物パン動物パン	
■ フランスパン ● フランスパン(バゲット)	··· 151
■ ピザ —	

# 水を使う加熱について


製品の右側より見ているイメージで 説明しています。

# 水タンクと水位計について

水を入れた水タンクを本体にセットすると、水位計に水が流れ込み、水タンクの水位を 検知します。(約7秒で検知します)

水タンクを取り出す際は、水位計に溜まっている水が、つゆ受けに流れるしくみになっ ています。


大切 水タンクを取り出すときは、つゆ受けをセットしておいてください。




必ずつゆ受けをセットしておきます。

# 水を使う加熱について

水を使う加熱の操作をすると、本体内部の水蒸気発生装置に水タンクの水が給水されます。 加熱終了後は、本体内部に残っている水が冷めると、自動的に水タンクに戻り、電源が切れ る仕組みになっています。ご使用後は、必ず水タンクをセットしておいてください。



# 本体内部(水蒸気発生装置)に水がある場合



# 安全上のご注意必ずお守りください。

この取扱説明書および商品には、安全に お使いいただくためにいろいろな表示を しています。

その表示を無視して、誤った取り扱いを することによって生じる内容を、次のよ うに区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みに なり、記載事項をお守りください。

## ⚠ 危険

吸排気口や穴などに、 ピンや針金などの金属 物や異物を入れない 感電・けがや故障の 原因になります。



● 自分で絶対に分解・ 修理・改造をしない 感電・火災・けがの 原因になります。



異物が入った場合や修理は、 お買いあげの販売店、または シャープ修理相談センターに ご連絡ください。 74 ページ〉

### ♠ 警告

アンペア

定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う 他の器具と併用した分岐コンセント(延 長コード)を使うと、異常発熱し、発火 や感電することがあります。



必ず実施

電源プラグの刃や、刃の取付面に 付着したほこりは、拭き取る発火の原因になります。



必ず実施

お手入れのときは、必ず電源プラグを コンセントから抜き、冷めてからおこ なう



プラグを抜く

また、濡れた手で抜き差ししない 感電・やけど・けがをすることがあり ます。

● 傷んだコードや電源プラグ・コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない感電・ショートによる発火の原因になります。また、電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



### 製品を安全にお使いいただくために

- ■ドアを開ける ときは、顔を 近付けない
  - ●庫内の蒸気によって、やけどをするおそれがあります。
- ■加熱中、加熱後の容器や付属品は、 直接手で触れない
  - ●高温になるので危険です。必ず付属の専用ミトンなどを使用してください。

#### ■加熱時間は、ひかえめに

飲み物は、加熱しすぎると加熱中や加熱後、取り出すときに突然沸騰して飛び散り(突沸)、やけどをすることがあります。加熱時間の目安は、59ページ〉を参照してください。

人が死亡または重傷を負うおそれが 高い内容を示しています。

● 熱に弱いものを近付けない

たたみ・じゅうたん・テー

ブルクロスなどの敷物の上

に置いたり、カーテンなど

の燃えやすいものや、スプ

レー缶を近付けないでくだ

さい。引火や破裂したり、

敷物などは、変形・変色・

**)子供だけで使わせたり、幼児** 

の手の届く所で使わない 感電・やけど・けがをする

ことがあります。

反りの原因になります。

人が死亡または重傷を負うおそれが ☆ ある内容を示しています。

人がけがをしたり財産に損害を受け るおそれがある内容を示しています。 図記号の意味



してはいけないこと を表しています。

分解や修理改造の禁

止を表しています。



しなければならない ことを表しています。

必ず差込プラグをコン




セントから抜くことを <sub>ブラグを抜く</sub> 表しています。



必ずアースをすること を表しています。

アース線接続

触れてはいけないこ とを表しています。



故障や漏電のときに、感電するおそれ があります。 ●取り付けは、販売店または最寄りの

電気工事店にご相談ください。



アース線接続


アース端子付きコンセントが ある場合

アース線先端の皮をむき、アース 端子に確実に固定します。



アース端子付きコンセントが ない場合

湿気のある場所に打ち込みます アース棒(別売り)をご使用ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続 しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買いあげの販売店または、 電気工事店に依頼して、必ず アース工事(D種接地工事) をしてくだ さい。

湿気の多い場所 ●飲食店の厨房。

- ●土間・コンクリート床。
- ●酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。

水気のある場所 (アースとともに漏電しゃ断器も設置してください)

- ●八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所・水滴の 飛び散る所。
- ●地下室のように結露が起きやすい所。
- ●設定場所の変更や、ご転居の際には、必ず再度アースの取り 付けをおこなってください。

電源コード・プラグを傷付け たり、変形させたりしない 加工する、高温部(排気口)に 近付ける、無理に曲げる、引 っ張る、ねじる、束ねる、重 い物をのせる、挟み込むなど をすると、電源コードが破損 し、火災・感電・ショートの 原因になります。



●食品は、加 熱しすぎる と発煙・発 火すること があります。

#### ■レンジ加熱とヒーター 加熱を誤らないように

- ●加熱の種類を誤ると、食品 や容器が発煙・発火するこ とがあります。
- ●加熱スタート前に、加熱の 種類を確認してください。

#### ■ 壁面とのすき間を十分に開けて 設置する

●排気口からの油煙や蒸気で壁面が汚れたり、露付 きのおそれがあります。壁面とのすき間を十分に 開け、あらかじめアルミホイルを壁面に貼ってお くと、汚れや露付きから守ることができます。 調理中は、換気も必要です。 13 ページン

# ...安全上のご注意

#### ↑ 注 意

必ず、「使える容器」をご覧ください。 30~31 ページ〉 加熱によって使えないものがあります。

#### お料理するとき

● 食品や飲み物などを加熱しすぎない 発煙・発火のおそれがありますので、 様子を見ながら加熱します。



- 少量のもの (あんまん・パン・やきいもなど)
- 油が付いたもの (バター付きトースト・フライものなど)

飲み物は、加熱中や取り出すときに、突然 沸騰して飛び散り(突沸)、やけどをするこ とがあります。

広口の容器に入れ、加熱前にスプーンなど でかき混ぜます。加熱時間の目安 59 ページ〉

- 油脂分の多いもの (牛乳・生クリームなど)
- お酒・コーヒーなど

加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内 で冷ましてから取り出してください。 また、容器については 30~31ページ〉を参照 してください。

金属容器やアルミホイルなどを 使用して、レンジ加熱しない 内側がアルミホイルの容器 (レトルト食品など)・金串・ アルミケース・アルミキャ ップ・アルミテープを加熱 しない。火花が出て本体を 傷めたりします。



アルミ

特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用します。 このクックブックで記載している使いかたであれ ば、使用できます。

● 調理中や調理後、顔などを近付けて ドアを開けない ドアを開けるときは、蒸気にご注意

ください。やけどのおそれがあります。 調理中もまれに、ドアから蒸気が出る ことがあります。

● 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れ たまま、加熱しない 発火することがあります。



びん・密封容器の栓やふたを はずす 必ずはずす

容器が破裂して、 やけどやけがをす ることがあります。





● 乳幼児のミルクなどのあたた めは仕上がり温度を確認する やけどをすることがあります。



● 膜(いかなど)や殻付き(クリな ど)のものは、切れ目や割れ目 を入れる



殻が破裂して、やけ どやけがをすること があります。



🔵 ラップをはずすときは、注意 する

蒸気が一気に出るので、ゆっ くりはずしてください。やけ どをすることがあります。



必ず実施

● 卵は、割りほぐしてから加熱 する(レンジ加熱のとき) ゆで卵(殻付き・殻なし)のあ たためもしないでください。 破裂して、やけどやけがをす ることがあります。



必ず実施

ドアやハンドルに無理な力を 加えない また、4kg以上の物をのせない 本体が倒れて、けがをしたり、 水や電波が漏れる原因になります。



水のかかる所や火気の近くで使わない

わない 感電・漏電することがあります。






フラットテーブルに衝撃を加 えたり、急冷したり、使用中 のドアにも水をかけない割れるおそれがあります。



電源プラグを抜くときは、電源 コードを持って引き抜かない 断線やスパークして、発火する ことがあります。



● 調理以外に使わない 過熱・異常動作して、発火する ことがあります。 庫内を収納庫として使わないで ください。また、カラ(食品なし) の状態でレンジ加熱しないでください。





発火・発煙したり、さびることが あります。

[庫内クリーン]の操作をおこなう と、お手入れしやすくなります。 庫内やドアに物をぶつけたり、 ドアに物を挟んだまま使わない 庫内の水蒸気が前面から出て、 やけどをしたり、電波漏れのお それがあります。



● 本体の上は、高温または蒸気の 影響を受けるため、物を置いた り、近付けない

とくに電気製品 は、故障するこ とがあります。

L10



■ 加熱中や加熱後しばらくは、 高温箇所(ドア・庫内・排気口・ 付属品・容器など)に触れない また、排気口の蒸気にも触れない 高温のため、やけどをすることが あります。 食品や付属品の出し入れは、付属 の専用ミトンなどをご使用くださ



製品本体が転倒・落下した場合は、 外部に損傷がなくても使用せず、 点検を依頼する



感電や電波漏れすることが あります。 (落下を防ぐ、転倒防止金具

(落下を防ぐ、転倒防止金具 「品番RK-TB1」別売)

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く 絶縁劣化などで感電や漏電・火災 の原因になります。



# …安全上のご注意

# **企注意**

#### 水タンクを使うとき

● 水道水を使う

浄水器の水、アルカリイオン水、 ミネラルウォーターなどは、水 道水に比べて、カビや雑菌が繁 殖しやすくなります。



必ず実施


水タンクには、使うたびに新しい 水を入れる

水は、水蒸気となって直接食品 に触れるので、衛生的で新しい 水を使用してください。



必ず実施

● 水タンクの容器・ふたは、こまめ に洗い、清潔に保つ






食器洗い乾燥機では、洗わない

でください。

● コンロのそばや直接高温になる 場所に置かない





水タンクに損傷があるときは、 使わない



故障の原因になります。 お買いあげの販売店にご相談 ください。

水タンクを本体から取り出すときに、 少量の水がつゆ受けに流れますが、 故障ではありません。

● 庫内の食品が燃えだしたときは、ドアを開けない

ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。

- ●次の処置をしてください。
  - 1. ドアを閉めたまま、とりけしキーを押す。
  - 2. 電源プラグを抜く。
  - 3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を依頼してください。



# 

#### 設置について

# 0

#### まわりを密閉した状態にしない

新鮮な空気で吸排気が十分にできるように、天面・後面・両側面に開放空間を設ける。

#### ■ 壁との間をあける(吸気口・排気口√18ページ)をふさがない)

■ 過熱して発火や故障することがあります。

壁が汚れたり、排気熱で窓ガラスが割れるおそれがあります。 窓ガラスがある場合は、排気口と20cm以上離す。


(温度差によって割れる場合があります)

また、**熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向い** 合うときは、熱変形するおそれがあるため、遠ざけてください。

消防法	基準適合 組込形
場所	離隔距離
上方	30cm
左方	5cm
右方	5cm
前方	開放
後方	1.5cm
下方	Ocm

#### 調理するときは、必ず換気をする

■ **排気された蒸気で、周囲の壁などに露が付くことがあります**。 調理するときは、必ず換気をよくしてください。



製品の上に物はのせないでください。 排気される蒸気によって電気製品などは、故障することがあります。

### お願い

- ●テレビ、ラジオから3m以上離す。 雑音や画像が乱れる原因になります。
- ●近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。 無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。

# 操作の流れ

詳しい操作の説明は、もくじをご覧になり、 加熱ごとの操作説明をお読みください。

### ご購入後にやっていただきたいこと

詳しい説明ページ

1 設置に適した場所に置く ············ 13ページ 設置について

3 カラ焼きをする(約20分) …………… 724ページ〉 カラ焼きをしてから使います

4 冷ます(すぐに使える加熱もあります)

### お使いいただけます

この製品では、大きく分けて、水を使う加熱と、水を使わない加熱の2種類の加熱ができます。

水を使う加熱は、本体に水の入った水タンクをセットして加熱します。

●水を使う加熱…蒸し物やゆでものなど蒸気(過熱水蒸気)で加熱。

●水を使わない加熱…レンジ・オーブン・グリル加熱など。

詳しくは加熱のしくみ参照 16ページ

どの加熱を使えばいいのか分からないときは、「メニュー別加熱方法一覧表」を参考にしてください。24~35ページ〉

### 1

#### 水を使う加熱

#### 水タンクの準備をする


新しい水を水タンクに入れます。

料理編では、メニューごとに水量の目安として 満水ライン・中ライン・低ラインを記載してい ます。この目安ラインより少ない場合は、加熱 がスタートしないことがあります。

25ページ> 水タンクの使いかた

### 水を使わない加熱

水タンクに水を入れる必要はありません。 水の入った水タンクが本体にセットされて いても、水を使わない加熱はできます。



# 2

#### 加熱の設定をする

自動メニューつまみ、または手動加熱・設定 つまみを回したり(合わせる)、押したり (決定)して操作をします。

<u>30~31ページ</u>)使える容器

32~33ページ〉 付属品の使いかた



3

#### 加熱をスタートさせる



4

加熱中

できあがり

終了音 ピーピー...

加熱終了後の操作

次ページに続く

食品を取り出す

### 加熱終了後の操作

●使い終えるとき(自動で電源を切るとき) ドアを閉めておくと、電源オートオフ機能で30分程度で電源が切れます。

#### 水を使う加熱のあと

食品を取り出した後、ドアを閉める(水タンクは、そのままセットしておく) 本体内部の水が冷めると、水タンクに戻ります。(最大20分程度) 本体内部の水が水タンクに戻ると、お知らせ音(ピーピーピーピー)が鳴ります。 水タンクがセットされていないと、水タンクに水が戻らず電源は切れません。

#### 水を使わない加熱 のあと

食品を取り出した後、ドアを閉める。

[延長]表示(1分) 初期画面表示(1分) 電源が切れます。

庫内温度が高い場合は、製品内部を冷却するためにファンが 回転(最大30分程度)し、最大30分後に切れます。 水を使う加熱について 7 ページ 電源が切れないとき 23ページ

#### ●加熱を延長するとき(加熱が足りないとき)

加熱終了後、[延長]表示中に、つまみで加熱時間を合わせて、 $\boxed{ スタート}$  キーを押す。

[延長]表示は、加熱終了後3分間表示します。

一度ドアを開けると、1分間表示になります。

加熱終了 延長

**O**<sub>秒</sub>

### ●別の加熱をするとき(別の調理を初めから作るとき)

[延長]表示または、ゼロ秒表示のときは、<u>とりけし</u>キーを押して、 初期画面にしてから、操作してください。 とりけし

押す

### ●早く電源を切るとき(電源プラグを抜きたいとき)

製品内部を冷却するためのファンが回転している間(最大10分)は、製品を長持ちさせるため、なるべく電源を抜かないでください。

#### 水を使う加熱のあと

放置しておくと、本体内部の水が冷めて水タンクに戻るまで最大20分程度かかりますが、 [おいそぎ冷却]の操作をすると、約90秒で水タンクに戻ります。製品内部を冷却するための ファンが停止(最大10分回転)してから電源プラグを抜いてください。

おいそぎ冷却 60ページ

# 加熱のしくみやコツを記載していますので、よくお読みのうえ、上手にお使いください。

この製品では、大きく分けて、水を使う加熱と水を使わない加熱の2種類の加熱ができます。

水を使う加熱には、水蒸気加熱・過熱水蒸気加熱の他に、オーブン・グリル加熱が入るものがあります。

●水蒸気加熱 .......水を沸騰させ、発生した水蒸気で加熱。

●過熱水蒸気加熱…水蒸気をさらに加熱して、高温状態にし、無色透明の気体で加熱。

| 水を使わない加熱 | には、レンジ・オーブン・グリル の加熱があります。

#### 水を使う加熱☆で、ご注意いただきたいこと-

● 食器ごと加熱されます。 そのため容器や、付属品を取り出すときは、付属の


専用ミトンなどを必ず使用し、直接手で触れないよ うにしてください。(やけどのおそれがあります)

■ 蒸気を多く排出します。 換気をしながら調理をおこなってください。 調理終了後は、庫内天面・側面の水滴、フラットテ ーブルに溜まった水を庫内が冷めてから、乾いたふ きん等で拭き取ってください。









● 両面皿には肉汁や油・熱湯が溜まります。 取り出しや持ち運ぶ際は、左右の穴からこぼれないよう水平にして、ゆっくり運んでください。

手動加熱の種類で説明します。 🟚 マークは水を使う加熱です。

# ウォーターあたため 水蒸気を集中的に食品に当てて加熱します。

あたため

48 ページ>


かウォーター …… 水蒸気をすばやく発生させます。

電子レンジに比べ、時間がかかりますが、水分を 補いしっとり、ふっくら仕上げます。

ごはん、中華まん、シュウマイなどのあたために 向いています。

● 食品を食器にのせる際は、平らな皿に重ならないよう広げ て並べます。厚みのある食品や食品同士が重なっていると、 加熱されにくくなります。

- ラップやふたはしません。
- 加熱途中には、できるだけドアを開けないでください。蒸気が外に逃げて上手に仕上がり ません。どうしても庫内の様子を見るときは、すばやくドアを開閉してください。




#### 蒸し物加熱 水蒸気で加熱します。

■ 蒸し物(強)……本格的な蒸し料理がふっくら仕上がります。 48 ページ 蒸し料理全般に向いています。

■ 蒸し物(弱)…… 卵料理がすだち無く、なめらかに仕上がります。 48 ページ 茶わん蒸し、プリンなどに向いています。

コツ 上記、ウォーターあたためのコツをご覧ください。



# レンジ 電波で加熱します。 49~51 ページ

水を使いません。

レンジ出力4段階切り替え 1000W・600W・500W・200W

ごはん・おかず …… おいそぎであたためるときに。 牛乳・酒 ………飲み物をあたためるときに。

解凍 ……… 肉や魚などの生ものを解凍するときに。

- ●食品の種類・加熱前の温度によって加熱時間は異なります。
- ●食品の分量が2倍になると加熱時間は、2倍弱になります。
- ●解凍は庫内を冷ましてから使います。

電波で加熱するため、両面皿や金属製品を使って加熱をしないでください。 火花が出て、製品が故障するおそれがあります。

#### オーブン加熱 温度制御された熱風を循環させて加熱します。

- № [ウォーターオーブン]ケーキ ……… スポンジケーキやロールケーキな どに。
- ⚠ [ウォーターオーブン]パン・シュー … パリッとふっくら焼き上げるフラ 54~55ページ> ンスパンやシュークリームなどに。
- の肉料理に。

……過熱水蒸気は入りません。

通常のオーブンとしてお使いください。

水 煮こみ … … 肉や魚、野菜などの煮こみ料理に。 57 ページ

**永** 発酵 ……… ………加湿しながら乾燥を防いで発酵します。 756 ページ> パンやピザの生地作りに。

- ■コッ ●庫内の様子を見るときは、加熱終了まぎわにすばやくドアの開閉をおこなってください。
  - 発酵は、庫内を冷ましてから使います。
  - 焼きムラが気になるときは、加熱途中で両面皿ごと入れ替えてください。
  - 続けて加熱するときは、加熱時間を少し控えめにします。


### グリル加熱 高温の熱風を循環させて加熱します。

♪ ウォーターグリル ……… ……魚の塩焼き・ハンバーグなどに。 52~53ページ>

グリル …………………過熱水蒸気は入りません。


52~53ページ> 通常のグリルとしてお使いください。

- 素材の種類や脂ののりにより、焦げかたが変わるため、様子を 見ながら焼いてください。
- 続けて加熱するときは、加熱時間を少し控えめにします。







# 各部のなまえ



水の入っている水タンクを取り出すときは、少量の水がつゆ受けに流れます。 必ず、つゆ受けをセットしておいてください。水を使う加熱について 7 ページン ドア下部に水滴が落ちる場合がありますので、ふきんで拭き取ってください。







本体の前足の手前で固定されます。 はずすときは、両端を持って抜いてください。 セットするときは、ドアの下側に沿って押し 込んでください。

調理後は、つゆ受けの水を捨ててください。 また、こまめに水洗いをおこない、清潔に 保ちましょう。

# TET



### 庫 内



#### 大切


#### ドアガラスパッキン

高温により一時的に変形することがありますが、温度が下がると元に戻ります。 蒸気漏れが起こるので、絶対に引っ張らないでください。

#### フラットテーブル

- 水を使う加熱の場合、庫内天面・側面に付着した水滴がフラットテーブル上に溜まることがあります。庫内が冷めてから、乾いたふきん等で拭き取ってください。
- ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、高温になっています。直接手で触れたり、熱に弱い 容器を置かないでください。やけどや容器が溶けるおそれがあります。
- 食品からの水分・油が飛び散ったりして汚れます。また、食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。 70 ページン

# 操作部の説明(表示) お買いあげの機種によって、本書で記載しているキーのデザイン等、異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。



#### 水位目安表示

●水タンクをセットすると現在の 水位を3段階の目安で表示します。

(画面表示)


(水タンクの状態)




満水のとき



中ライン以上のとき



低ライン以上のとき



満 給水が必要なとき

水タンクの有無など

#### タンク なし

水タンクが本体にセットされていな



水を使わない加熱のとき (水を使う加熱を選んでいるときは、 「現在水位」を表示します)

#### 表示部

自動メニュー名・加熱の種類・加熱時間・温度・加熱の進 行・使用する付属品・水タンクの水位などを表示します。 ドアを開閉すると電源が入り、表示します。

(初期画面…自動メニューの画面)

#### 電源オートオフ機能(省エネ設計) 22 ページ)

水有・高温表示

水 ●本体内部に水が残って 有 いることを示します。 ●庫内・本体内部の水が高温状態であることを示します。

#### |スタート|キー

加熱をスタートするときに押します。 ランプが点滅して、押すタイミングをお知らせします。 加熱中は、点灯に変わります。

#### とりけし キー

途中で加熱をやめるときや操作を取り消すときに押します。

### <u>(自動メニュー)</u>つまみ

加熱を自動でするときに使います。

回して目的のメニュー(項目)に合わせ、押して決定します。 仕上がりの調節は、加熱スタート後に回して合わせること ができます。

### (手動加熱・設定) つまみ

#### 手動加熱

ご自分で加熱の種類や時間(温度)を合わせて調理するとき に使います。

回して加熱の種類を合わせ、押して決定します。 加熱時間や加熱温度も回して合わせます。

製品のお手入れ時に使います。

回して目的の項目に合わせ、押して決定します。

●おいそぎ冷却……本体内部に残っている水を水タンクに |60 ページ| 早く戻します。


(電源が切れるまでの時間を短縮する)

- クエン酸洗浄……本体内部の水が溜まる部分やパイプを /61 ページ〉 洗浄します。(約40分)
- ●庫内クリーン……蒸気を発生させて庫内の汚れを落とし 62 ページ やすくします。(約7分)

#### 設定

- ●画面メモリー…前回、加熱をした加熱内容を初期画面と 63 ページン して表示します。
- ●消音設定......操作音・終了音を鳴らさないようにできます。 )63 ページ)


#### 「自動メニュー)つまみを回したときの表示·




#### 手動加熱・設定)つまみを回したときの表示




#### 加熱終了後の表示




#### その他の表示







# 電源の入れかた

庫内の付属梱包物を出しておく




2 電源プラグを差し込む





●表示部は、点灯しません。

3 ドアを開閉する





- ●電源が入り、初期画面 (自動メニュー表示)を表示 します。
- ■この状態で放置すると、約1分後に電源が切れます。

電源オートオフ機能(省エネ設計)

### 電源オートオフ機能(省エネ設計) について

- 電源プラグを差し込み、ドアを開けると電源が入ります。(初期画面表示)
- ●ドアを閉めると、1~30分程度で電源が切れます。 加熱の種類によって、調理後、電源が切れるまでの時間が異なります。

# 電源が切れないとき

電源オートオフ機能(省エネ設計)がはたらかないとき

#### お守りください

製品を長持ちさせるために、電源が自動で切れるまで、電源プラグを抜かないでください。 下記の内容を確認してください。

### 確認してください

### 原因・このようにしてください

- ●ドアを開けた状態で、 放置している
- ドアを閉めてください。
- ●ドアを閉めていても、 操作の途中で放置している
- |とりけし| キーを押してください。 初期画面の表示にしておきます。

を表示している

1/3 水高温 自動 焼き物 フライ セットメニュ

本体内部に水が残っています。

本体内部に残っている水の温度が下がれば、自動的に水タ ンクに戻り、お知らせ音(ピーピーピーピー)が鳴り、電源 が切れます。加熱後は、水温が下がるまでお待ちください。 (最大20分程度)



水 の表示が消えてから、約1分後に電源が切れます。



( 冒 表示も消えているとき)

水タンクがセットされていないと、水タンクに水が戻ら ず電源は切れません。

なるべく早く、電源を切りたい場合は、

[おいそぎ冷却]の操作をすると、約90秒で本体内部の水 が水タンクに戻り、電源が切れるまでの時間が短くなり ます。 60 ページ

を表示している

1/3 有温 自動

焼き物

フライ

セットメニュ

- ◆本体内部の水が高温です。
- 庫内が高温状態です。 ファンが回転(最大10分)して本体内部を冷ましています。 最大30分程度で電源が切れます。

水 有 表示も消えているとき)

ドアを開けておくと冷めやすくなります。



が消えたらドアを閉めてください。

# カラ焼きをしてから使います

庫内に付着している油を焼ききります。

#### なぜ購入時にカラ焼きが必要?

カラ焼きをしなくても調理できますが、庫内が高温になると吸排気口から煙やにおいが出ます。 そのため、調理前にカラ焼きをして煙やにおいを出しておきます。

何度か調理をおこなった後でも煙やにおいが気になるようであれば、お手入れ時にもカラ焼きを おこなってください。

手順 カラ焼きにかかる時間(約20分)

準

#### 大切

備

必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回す

煙やにおいに敏感な小鳥などは、 別の部屋に移しておきましょう。

次回、お手入れとしてカラ焼きをするときは、 庫内の食品カスや油分等を拭き取ってから、 おこなってください。



カラ 焼

- (1)水タンクに水を入れてセットします。 詳しい説明 [25ページ]
- (2)カラ焼きをする(20分加熱します) 詳しい説明〔<u>26~27 メーシ</u>ン
  - 加熱中、加熱後しばらくは、製品全体が熱くなります。 ハンドル以外には触れないでください。
  - 顔を近付けてドアを開けないでください。 蒸気は天面左後方より出ます。(ドアからも少し出ることがあります)

終了 後

終了音

終了音が鳴って、しばらくしてから(約10分後)ドアを開け、 ピーピー 庫内底面に水滴が残っている場合は、乾いたふきんなどで拭き取ります。

> すぐに調理を始めたいときは、やけどに注意してドアを開けた状態にして おいてください。(冷めやすくなります)

その後、乾いたふきんなどでフラットテーブルの水気を拭き取っておきます。

調理に使用できます。

- ●庫内が冷めるまで使用できない加熱があります。(発酵・解凍)
- ●フラットテーブルが熱くなっています。熱に弱い容器を置くと溶けたりします。

大切

使用後は、つゆ受けの水を捨てておきましょう。 (調理後はつゆ受けの水を捨てるようにしてください)

# ① 水タンクに水を入れてセットします (水タンクの使いかた)

ドアを開け 水タンクを手前に取り出す




2 水タンクのふたを開け、中ライン以上まで水を入れる 新しい水を使います。

> 料理編では、メニューごとに水量の目安として満水ライン・ 中ライン・低ラインを記載しています。この目安ラインより 少ない場合は、加熱がスタートしないことがあります。

水道水をお使いください。

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸 水などは、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

水道水を使ったときに比べ、よりこまめにお手入れが必要で す。調理をするときは、新しい水をタンクに入れてください。




満水ラインを超えて入れない

3 ふたをして本体にセットする

(持ち運ぶ際は、水がこぼれないように 水平にしてゆっくり運んでください) 「カチッ」と音が鳴るまで、奥に押し込 むようにセットします。押し込みが不

十分だと本体への給水ができません。





この状態では、まだ本体内部に給水されません。


水を使う加熱を決定すると、初めて本体内部に給水されます。

水タンクの出し入れをするたびに、少量の水がつゆ受けに流れ出ます。

必ずつゆ受けをセットしておいてください。水位計に入った水が流れ出るためです。27ページ>

加熱に必要な水の量と水位ラインについて


水タンク両側面に「満水・中・低」の水位ラインがあり ます。お料理編のメニューごとに記載している水位ラ イン以上まで、水を入れて調理してください。



#### フィルターについて

ごみやほこりが本体内部に入らないよう、受口と給水口の2箇所 に固定されています。(はずしたり、交換はできません)

使用していると、水に含まれるミネラル分などの作用で浮遊物が フィルターに付着します。(水タンク内にも多少混ざることがあり ます)衛生上問題ありませんが、フィルターが目詰まりすると水 が流れにくくなり、水を使う加熱ができなくなったり、水タン クの外に水があふれて、つゆ受けに流れてしまいます。 フィルターは、歯ブラシなどで優しく汚れを洗い流してください。




# ...カラ焼きをしてから使います




操作をまちがえたときは、 とりけし、キーを押します。

### ②カラ焼きをする

手動加熱・設定 つまみで[ウォーターオーブン・ロースト] [予熱なし] [200][20分]の操作をします





### お知らせ

スタート キーを押すタイ ミングによって 「本体内部へ給水中」を表示 します。

●本体内部に水が残っていたり、「スタート」 キーを 押すまでに給水が完了しているときには、表示しません。

#### 加熱中・加熱後は

●高温のため庫内壁が膨張 するときに「ポン」と鳴る ことがあります。 冷めるときも鳴ることが あります。

#### カラ焼き終了後は

- ●加熱終了後は、製品内部 を冷やすためにファンが 回転 (最大10分程度)し ます。
- ●庫内は、蒸気による水滴 で濡れています。冷めて から乾いたふきんなどで 拭き取ってください。
- ●つゆ受けの水を捨ててく ださい。

つゆ受けをセットして いない状態で、ドアを 開けたり、水タンクを 取り出すと製品の下側 に水がこぼれます。

# 調理のときのお願い

「安全上のご注意・お料理するとき」もあわせてご覧ください。 10 ベージ

#### ご購入後は、カラ焼きをする 24ページ〉

庫内に付着している油を、焼き切るために必要です。

カラ焼きをしなくても調理できますが、庫内が 高温になると吸排気口から煙やにおいが出ます。 調理中に出ないよう、あらかじめカラ焼きを済 ませておくことをおすすめします。

カラ焼きをせずに何度か調理をおこなった後で も、煙やにおいが気になるようであれば、お手 入れ時にもカラ焼きをおこなってください。

#### 換気をしながら調理する

水を使う調理のときは、 蒸気を多く排出するので 十分な換気が必要です。 換気をしないと周りの 壁などに露が付くこと があります。



#### 付属品・容器は、加熱に合ったもの を使う

付属品は、加熱(メニュー)に合ったものをお使いください。

自動メニューの場合は、メニューを決定すると 表示部に付属品を表示します。

手動加熱のときは

「付属品の使いかた」 32~33 ページ〉と料理編を参考にしてください。

#### 市販の本や、ガスオーブン・他の 電気オーブンでのレシピは様子を 見ながら調理する

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

このクックブックの料理編の類似メニューの温 度を参考に、様子を見ながら加熱してください。

### 自動加熱のときは

#### 連続して加熱するとき

加熱追加目的で、同じ食品を自動加熱で続けて 加熱しないでください。

食品が、焦げることがあります。

加熱を足したい場合は、加熱終了後の[延長]表示中に加熱時間を足すことができます。

[延長]表示が消灯しているときは、手動加熱で 様子を見ながら加熱してください。

加熱終了後の表示について 21ページ〉

自動加熱で作るメニューをくり返して作るときは 庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、 うまく仕上がらないことがあります。

調節が必要なときは、仕上がりの調節を使って、 様子を見ながら加熱してください。

#### 記載の材料・分量を守って

この製品に合わせた内容を記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を見 ながら加熱してください。

#### 加熱中のドアの開閉は、なるべく しない

加熱中にドアを開けると、熱や蒸気が外に逃げて しまい、うまく仕上がりません。

もし、途中で開けたり停電になった場合は、料理編の「手動でするときは」を参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

加熱状態の確認は、加熱終了間際にすばやくドア の開閉をおこなってください。

焼きムラが気になるときは、残り時間表示になってから、加熱の途中で両面皿ごと前後を入れ替えてください。

#### レンジ加熱のときは(電波加熱)

# 両面皿・金串などの金属物は、使わない

火花が出て、本体を傷めます。

特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用することがありますが、このクックブックの記載どおりにお使いください。





#### 小さく切った根菜などの少量加熱は、 必ず浸るぐらいの水を入れて

少量の加熱(100g以下) は、火花の発生や食品が焦げたり燃えたりして、故障の原因になりませ

大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、 ふたをして加熱してください。

#### レトルト食品や缶詰は、移し替える

アルミなど金属製の容器では、 容器の中があたたまらず、 火花が出て本体を傷めたりし ます。



レトルト食品は[ウォーターあたため]でその まま加熱できます。

### ウォーター加熱のときは

ラップは使わない (ウォーターあたためのとき)

水蒸気加熱のときは、ラップなどで包むとあた たまりにくくなります。

#### 加熱が終了したら つゆ受けの水を捨ててください

ドア内側の水滴や水タンクを取り出す際に出る 少量の水が、つゆ受けに溜まります。 つゆ受け [18 ページ]


#### 調理後は、庫内(フラットテーブル上) に溜まった水を拭き取ってください

庫内天面・側面に付着した水滴が、フラットテーブル上に溜まることがあります。庫内が冷めてから、乾いたふきん等で拭き取ってください。

#### オーブン・グリル加熱のときはに-ターカカ熱

#### ラップやプラスチック容器を 使わない

オーブン加熱・グリル加熱では溶けたり、発火 するので使えません。



#### 加熱中のドアの開閉は、 なるべくしない

庫内温度が急に下がります。

加熱状態の確認は、残り時間表示になってから、 すばやくおこなってください。

焼きムラが気になるときは、残り時間表示になってから、加熱の途中で両面皿ごと前後を入れ替えてください。

#### できあがったら、すぐに取り出す

庫内に入れておくと、余熱で焼きすぎになることがあります。

また、蒸気で加熱したときは、温度が下がると 蒸気が水滴となり食品が濡れることがあります。

# 使える容器 使えない容器にご注意を


		レンジ加熱	水蒸気加熱 (約100 までの加熱)	ヒーター加熱 過熱水蒸気加熱 (約100 以上の高温の加熱)	
加熱の種類	手動加熱・設定 つまみを回して設定する加熱 自動メニューについては、調理編の「手動でするときは」の記載内容、またはメニューを設定すると、表示する加熱をご覧ください。	[レンジ] [解凍] 	[ウォーターあたため] [蒸し物(強)] [蒸し物(弱)] [発酵]	[煮こみ][グリル] [ウォーターグリル] [オーブン] [ウォーターオーブン]	
ガラス	容器の種類 耐熱性のある容器 耐熱性のない容器 強化ガラス・カット グラス・クリスタル ガラスなど。	● 使えます 急熱・急冷すると割れることがあります。 <b>※</b> 使えません 割れることがあるので使えません。			
プラスチック	耐熱性のある容器 (耐熱温度140 以上) 発泡トレーなどの熱に 弱いプラスチック容器 (耐熱温度140 未満)	使えます ふたは、熱に弱いものご注意ください。  使えません 溶けたり、燃えたりするスチロール・ポリエチレムリアなど。		使えません 変形したり、焦げた りするので、使えま せん。	
陶磁器・漆器など	海器・磁器 漆器・竹製品・木・紙	使えます  キズやひびがある場合には、熱で割れることがあります。 <b>使えません</b> 漆器は塗りがはげたり、ひび割れたりして使えません。 紙・木・竹製品も焦げたり燃えたりして使えません。 竹串など、このクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。			

			1. ***	ヒーター加熱	
		レンジ加熱	水蒸気加熱   (約100 までの加熱) 	過熱水蒸気加熱 (約100 以上の高温の加熱)	
加熱	手動加熱 手動加熱・設定 つまみ を回して設定する加熱	[レンジ] [解凍 ]	[ウォーターあたため] [蒸し物(強)] [蒸し物(弱)] [発酵]	[煮こみ][グリル] [ウォーターグリル] [オーブン] [ウォーターオープン]	
の種類	自動メニューについては、 調理編の「手動でするときは」 の記載内容、 またはメニューを設定する と表示する加熱をご覧くだ さい。				
金属	容器の種類 アルミ・ステンレス ホーローなどの 金属容器	<b>使えません</b> 火花が出て、本体 を傷めるので、小 さなアルミケース も使えません。	使えます		
その他	ラップ (耐熱温度140 以上)	使えます	食品を包むとあた たまりにくくなり ます。	※使えません 溶けたり、発火する ので使えません。	
	アルミホイル	次 使えません 火花が出るので、 使えませんが、こ のクックブックで 記載している使い かたであれば、使 用できます。 (酒のかん・解凍)	使えます		
	オープン用クッキング ペーパー	使えます  ケーキ作りで使う硫酸紙・オーブン用クッキングペーパーなど 使えます。  庫内壁面に接触させると焦げることがあります。			
	特殊な形をした容器	使えません とくに注ぎ口の細長い容器などでレンジ加熱をすると、容器の細い部分が集中的に加熱されるため「突沸」しやすく、やけどの原因になります。			

# 付属品の使いかた

#### 紛失や破損したときは

お買いあげの販売店、またはシャープ修理相談センターへお申し付けください。(有料) 74 ページ〉



### 手動加熱 付属品の使いかた

このクックブックで紹介している調理方法で使用する 付属品の組み合わせです。

付属品の組み合わせです。 自動メニュー加熱は、メニューを選ぶと表示部に付属 品を表示します。

#### 両面皿の表示について-

蒸・受皿面で使用する表示を画面表示では、 蒸し皿として使用するとき「蒸皿」 受皿として使用するとき「受皿」と表示しますが、 取扱説明編では、「蒸・受皿」と記載しています。

両面皿受け棚(上段・下段)のセットする位置について、特に記載が無いものは、上段にセットしてください。

両面皿受け棚(上段・下段)のセットする位置について、特に記載が無いものは、上段にセットしてください。					
		庫内フラットテーブル	角皿	蒸・受皿+調理網	蒸・受皿
	属品の  み合わせ	付属品は使いません。	AN A	Mr dass	
	ォーター たため			0	ごはんなど容器入 りのものは、蒸・ 受皿に置きます。
	し物(強) し物(弱)			0	容器入りのものは、 蒸・受皿に置きま す。
煮	(こみ		下段にセット		
þ	゛リル		0	0	
_	ォーター `リル		0	0	
発	<b>沙</b>		下段にセット		
オ	ープン		高さのあるメニュ ーは、下段にセット (シフォンケーキ他)	肉汁の出る 焼きものなど	
ウォー	ケーキ		高さのあるメニュ ーは、下段にセット		
ターオーブン	パン・シュー		高さのあるメニュ ーは、下段にセット (山食パン他)		
ブン	ロースト		高さのあるメニュ ーは、下段にセット (調理網にのせないもの)	高さのあるメニュ ーは、下段にセット (ローストチキン他)	
レンジ		O	両面皿や	調理網は、使わない	でください。
解凍		0	火花が出るおそれがあります。		

# メニュー別加熱方法一覧表

加熱目的ごとにメニューを記載しています。メニューに合った加熱方法で調理してください。 手動加熱の目安時間は、加熱早見表をご覧ください。[58~59 ページ]

		加熱方法と記載ページ	
	メニュー名	自動メニュー	手動加熱
あたためる	中華まん、シュウマイ、 レトルトカレー	ウォーターあたため 38~39 ベージ〉	ウォーターあたため 48 ベージ
	天ぷら・フライ 焼き魚 ハンバーグ	サックリあたため \[36~37 <b>ベージ</b> \]	ウォーターオーブン ・ロースト[予熱なし] \(55 <->)\)
	ごはん	(しっとり仕上げるとき) ウォーターあたため <u>38~39 ページ</u> 〉	ウォーターあたため <del>[48 ベージ</del> ]
		(お急ぎのとき) レンジあたため\40~41<<-y>	レンジ 49ページ〉
	市販の常温保存のパックごはん	(しっとり仕上げるとき) ウォーターあたため \[38~39 <-ジ\]	ウォーターあたため <del>[48ページ</del> 〉
		(お急ぎのとき) レンジあたため(40~41ページ)	レンジ 49ページ〉
	冷凍ごはん	レンジあたため(40~41ページ)	レンジ 49ページ
	市販の冷凍食品 お弁当用冷凍食品(スパゲティ・煮物など) ピラフなど	できません	レンジ (49 ベージ)
	調理済フライ 市販の冷凍食品 (たこ焼き・焼きおにぎり・ たい焼き・お好み焼き・春巻きなど)	サックリあたため \36~37<->>	ウォーターオーブン ・ロースト[予熱なし] <u>54~55 ページ</u> 〉
	市販のフライドチキン 市販のフライドポテト (すでに油で揚げたもの)	サックリあたため \36~37<->>	ウォーターオーブン ・ロースト[予熱なし] \(\overline{54~55 <->>}\)
	牛乳・お酒	レンジあたため[40~41ページ]	レンジ 49ページ>
	コンビニ弁当	できません	レンジ 49ページ
	フランスパン(あたためる / 焼く)	できません	ウォーターグリル[予熱なし] \(\bar{52~53 <-9}\)
	うなぎのかば焼き	できません	ウォーターグリル[予熱なし] \\(\frac{52~53 <-\frac{2}{2}}{2}\)

	メニュー名		加熱方法と記載ページ	
			自動メニュー	手動加熱
ゆでる	鍋でゆでていたものなど	青野菜 ほうれん草・小松菜 ブロッコリー・アスパラガスなど 根菜 大根・にんじんなど いも・かぼちゃ じゃがいも・さつまいも かぼちゃなど	ゆで・蒸し物 <del>〔44~45 <b>ページ</b>〕</del>	蒸し物(強) <del>〔48 ベージ</del> 〉
	ݻ	とうもろこし	できません	
		枝豆		
		ゆで卵	ゆで・蒸し物 <u>44~45 ページ</u> 料理編 <u>102 ページ</u>	
蒸す	蒸し器を使う料理や食材メニュ	手作り豆腐	ゆで・蒸し物 <del>〔44~45 <b>ベージ</b>〕</del> 料理編 <del>〔106 <b>ベージ</b>〕</del>	蒸し物(強)〔48ページ〕
		酒蒸し 	料理編 <u>110~111 ページ</u>	
	料理	手作り中華まん 	料理編 (108 ベージ)	
	や食材	手作りシュウマイ	料理編 {109 ベージ>	
	メニュ	手作りぎょうざ	料理編 108 ページン	
	ーなど	茶わん蒸し	ゆで・蒸し物 <u>44~45 ページ</u> 料理編 <u>104 ページ</u>	蒸し物(弱) <u>48 ページ</u> ン
		プリン	お菓子・パン <u>46~47 ページ</u> 料理編 <u>1136 ページ</u>	
焼く	<b>-</b>	-スト	できません	ウォーターグリル[予熱なし] \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	(冷凍)トースト		できません	ウォーターグリル[予熱なし] \\(\frac{52~53 <-ジ\}
炊く	ごはん		煮物・炊飯 \46~47 ベージ \ 料理編 \116 ベージ \	煮こみ [57ページ]
	おかゆ		できません	レンジ <u>49 ページ</u> 〉 料理編 <u>1117 ページ</u> 〉
	煮豆	<del>2</del>	煮物・炊飯 (46~47 ページ) 料理編 (115ページ)	できません



# サックリあたため

(自動メニュー)つまみで操作します。


例 天ぷらをあたためる… 自動[サックリあたため] [常温・冷蔵]で加熱します。


準

水タンクに必要量の水を入れて本体に セットしておく。 **水位** 次ページ

備

食品を庫内に入れて、ドアを閉める つゆ受けが、カラであることを確認する。





回して [サックリあたため] に合わせる





押して決定する

2

サックリあたため

常温・冷蔵

選んで決定を押します

冷凍

[常温・冷蔵]

を選択した状態で

/ [冷凍]に合わせるときは、 | 自動メニューつまみを | 回して合わせます。



押して決定する

3



スタート

押す

スタートすると



スタート後約30秒間は、仕上がりの調節ができます。 必要に応じて、自動メニューつまみを回して合わせてください。 標準のときは、操作しません。 給水後、加熱がスタートします。 途中、残り時間を表示します。

加熱終了

加熱中

終了音 ピーピー...

つゆ受けの水を 捨ててください



容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。 両面皿の両側面の穴から、水や油などがこぼれる ことがあります。やけどにご注意ください。

●加熱を延長するとき 15ページ〉 様子を見ながら、2~3分以上を目安に延長 してください。

### ご注意

- ●電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●食品の種類や形状によって、仕上がりが変わります。 仕上がりの調節や、加熱の延長を利用してください。 とくに市販品は千差万別ですので、様子を見ながら加熱してください。
- ●手動で加熱するときは 58 ページ >

### [サックリあたため]で加熱するメニュー


	メニュー名	目安分量	水位	ם ש
	天ぷら	約100~400gまで	中ライン	● 400gを加熱するときは、仕上がりの調節 で[しっかり]を選ぶ。
	ローストチキン (骨付きとりもも肉)			● かき揚げは、焦げやすいため、手動で加熱 します。〔54~55ページ〉
常温もの	市販の 骨つきフライドチキン			
の・冷蔵	とんかつ・コロッケ (すでに油で揚げたもの)	約100~400gまで	中ライン	● 仕上がりの調節で[ひかえめ]を選ぶ。
もの	ハンバーグ			
	焼き魚			
	市販のフライドポテト (すでに油で揚げたもの)	約100~200gまで	中ライン	● 仕上がりの調節で[ひかえめ]を選ぶ。
	市販のフライ (すでに油で揚げたもの)	約80~300gまで	中ライン	● 300gを加熱するときは、仕上がりの調節 で[しっかり]を選ぶ。
	市販の焼きおにぎり			
冷凍も	市販の春巻き (すでに油で揚げたもの)	約80~300gまで	中ライン	●仕上がりの調節で[ひかえめ]を選ぶ。
の	市販のたこ焼き			
	市販のたい焼き・今川焼き			
	市販のお好み焼き	1枚(約250g)	中ライン	●仕上がりの調節で[しっかり]を選ぶ。

- ●食品の種類や状態によって、加熱後の油の落ち方が異なります。 (食品によっては、全く油が落ちないものもあります)
- ●揚げていないとんかつやコロッケなど、パン粉が白い状態のものは、[サックリあたため]および手動加熱で 調理することはできません。



# ウォーターあたため

(自動メニュー) つまみで操作します。 使う付属品や目安分量は、次ページをご覧ください。




準

備

食品を庫内に入れて、ドアを閉める つゆ受けが、カラであることを確認する。





必ず、中央に 置きます。

1



回して [ウォーターあたため] に合わせる





2



[ごはん(常温)]を 選択した状態で



3



選んで決定を押します

[1<mark>杯</mark>]を 選択した状態で

/ 2~4杯のときは、 ( 自動メニューつまみを ( 回して杯数を合わせます。/



押して決定する

4



スタート = 押す

ごはん(常温) 仕上がりは? ぬるめ 標 準 あつめ

スタートすると

スタート後約30秒間は、仕上がり の調節ができます。

必要に応じて、自動メニューつまみを回して合わせてください。 標準のときは、操作しません。 給水後、加熱スタートします。 その後、残り時間を表示します。

加熱終了

加熱中

食品を取り出す



容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。 両側面の穴から、水がこぼれることがあります。 やけどにご注意ください。

●加熱を延長するとき 15 ページ様子を見ながら、2~3分以上を目安に延長してください。

### ウォーターあたためのポイント

置きかた 蒸・受皿の中央に寄せて置きます。

極端に端へ置くことは、避けてください。上手に仕上がりません。

(1杯のとき)

(2杯のとき)



- ラップやふたはしません。
- ●加熱途中には、できるだけドアを開けないでください。蒸気が外に逃げて上手に仕上がりません。どうしても庫内の様子を見るときは、 すばやくドアを開閉してください。

### 大切

- 電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●容器の形状・材質や盛りつけかたなどによって、仕上がりの温度が変わります。 仕上がりの調節や、加熱の延長を利用してください。とくに市販品は千差万別ですので、様子を見ながら加熱してください。


### [ウォーターあたため]で加熱するメニュー

- 手動で加熱するときは 58 ページ
- 付属品の使いかた 32~33ページ〉

選ぶメニュー項目		目安分量	水位	コツ	付属品
ゴはん(常温) 1~4杯 1~4杯 (約600gまで)		1杯のとき 低ライン 2~4杯のとき 満水ライン	● 1人分ずつ茶わん に入れる。 ●蒸・受皿に直接の せる。	蒸・受皿	
冷凍ご	ばんのあた	ためは、自動	[レンジあたため]	を使います。 <sup>[40~4]</sup>	ページ>
中華まん	常温・冷蔵	1~4個 (1個約110g)	満水ライン	●直接、調理網に のせる。	蒸・受皿 + 調理網
シュウマイ	常温・冷蔵	5~15個 (約230gまで)	満水ライン	●直接、調理網に のせる。	蒸・受皿 + 調理網
レトルトカレー レトルトカレー レトルトシチュー レトルトパスタ	_	1~2袋 (約400gまで)	満水ライン	● レトルトパックの まま、調理網に重 ならないようにの せる。	蒸・受皿 + 調理網

# レンジあたため

(自動メニュー)つまみで操作します。



### ごはんのポイント

- 一度に加熱できる分量は、常温・冷蔵もの…1~4杯まで。 (1杯150g) 冷凍もの………1~2杯まで。
- 常温・冷蔵もの…固めのごはんは、霧吹きなどで水を振りかける。ラップをしません。
- 冷凍もの………皿にのせるか容器に入れる。必ずラップをします。

### おかずのポイント

● レンジ1000Wで1分・2分・3分・4分の加熱選択と仕上がりの調節 (強め) + 20秒、 (弱め) - 20秒の設定ができます。加熱の目安時間と分量等は、加熱早見表 59ページ を 参考にしてください。

### 牛乳・酒のかんのポイント

- ●一度に加熱できる分量は、基準分量1~4杯(本)まで。
- ふたやラップはしません。
- 容器は、基準分量(牛乳200mL/酒180mL)を入れて8分目ぐらいになるものを使います。
- 基準分量より多いとき・少ないとき 加熱スタート直後の仕上がりの調節をして加熱するか、手動[レンジ]1000W 59ページ で様子を見ながらあたためてください。

基準分量より少な過ぎるときに、自動[レンジあたため]で加熱すると沸騰することがあります。

- 加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。
- 加熱前の温度によっては、仕上がりの調節を選んでください。(牛乳・コーヒーのとき)

### 飲み物の基準分量

1mL = 1cc

基準分量	牛乳(コーヒー)	酒			
( )内は、 コーヒー	200mL (150mL)	180mL			
加熱前の 基準温度	冷蔵保存…約8  常温保存・・・・・・・約20   牛乳より約10 あつめに仕上がります。	常温保存…約20			
容器	200mL入りを 1~4杯まで あたためられます。	180mL入り を1~4杯まで あたためられ ます。			
	<ul><li>●コップは、低めの広口容器を使う。</li><li>●酒をとっくりに入れて、くびれているところより量が上にくるときは、くびれているところにアルミホイルを巻く。</li></ul>				

### ご注意

- 酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。 火花が出ることがあり、危険です。
- ●牛乳ビンのまま加熱すると、ふき出します。必ず、カップに移し替えてください。
- ●加熱しすぎないでください。取り出すときに突沸して、やけどをすることがあります。 加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。
- ●蒸し物などの後、庫内に水分があるときは、必ず乾いたふきんなどで拭き取ってから、 レンジ加熱をしてください。
- 発泡トレーや耐熱性のないプラスチック容器は、溶けたりするので使えません。
- グリルやオーブン加熱の後に使用するときは、フラットテーブルが熱くなっていますので、 ドアを開けて庫内を十分に冷ましてからご使用ください。熱に弱い容器などは、溶ける ことがあります。
- 加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐにはずします。 (食品・容器の変形の原因)

# 焼き物・フライ・セットメニュー

(予熱ぁり) の記載があるものは、予熱します。

| 水なし の記載があるメニューは、水を使用しません。

### [焼き物]メニュー

#### 料理編もくじ 4ページ>

- とりの照り焼き
- とりの塩焼き
- ●スペアリブ
- 野菜の肉巻き
- ローストポーク
- 肉の油抜き
- ベーコン・ハム
- ハンバーグ
- グラタン 水なし
- 焼きおにぎり \*\*なし
- 焼きいも
- 焼き野菜 (予熱あり)
- 塩ざけ・塩さば
- 魚の開き
- ししゃも
- 魚の漬け焼き 水なし
- 切身魚の塩焼き (予熱あり)
- いわしの塩焼き (予熱あり)
- さんまの塩焼き (予熱あり)

### (自動メニュー)つまみで操作します。

例 77ページの「とりの照り焼き」... 自動[焼き物] [とりの照り焼き] [分量]で加熱します。


準

水タンクに中ライン以上まで水を入れて 本体にセットしておく。 (とりの照り焼きのとき)

備


水を使わないメニューもあります。

食品を庫内に入れて、ドアを閉める つゆ受けが、カラであることを確認する。



夕食メニュー ゲイ お手軽おいなりさんは 下段にセット


1



### [焼き物]

を選択した状態で

/ 他のメニューのときは、 ( 自動メニューつまみを ( 回して合わせます。 /




2



#### [とりの照り焼き]

を選択した状態で

r 他のメニューのときは、r 自動メニューつまみを r 回して合わせます。 /



### [フライ]メニュー


### 料理編もくじ 4ページ>

- とりのから揚げ
- 豚肉の竜田揚げ風
- とんかつ 水なし
- えびフライ 水なし
- 春巻き

### [セットメニュー]

### 料理編もくじ 5ページ

- モーニングメニュー[ウォーターグリル]
- 昼食メニュー[蒸し物]
- 夕食メニュー[煮こみ]
- お手軽おいなりさん[煮こみ]





# ゆで・蒸し物

(自動メニュー)つまみで操作します。


🌘 アスパラガスをゆでる... 自動[ゆで・蒸し物] [青野菜]で加熱します。

準

水タンクに満水ラインまで水を入れて 本体にセットしておく。

備


食品を庫内に入れて、ドアを閉める つゆ受けが、カラであることを確認する。 葉ものは、蒸・受皿に直接のせます。




1



回して [<mark>ゆで・蒸し物</mark>] に合わせる





2



[青野菜]を <sup>自動メニュー</sup>( 選択した状態で

/他のメニューを選ぶ/ ときは、自動メニュ ーつまみを回して合 わせます。



押して 決定する



押して決定する

決定

3



スタート

押す

スタートすると



スタート後約30秒間は、仕上がりの調節ができます。 必要に応じて、自動メニューつまみを回して合わせてください。 標準のときは、操作しません。 給水後、加熱スタートします。

自動メニュー

紹小後、加熱スタートします。 その後、残り時間を表示します。

加熱終了

加熱中

終了音

つゆ受けの水を 捨ててください



容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。 両側面の穴から、水がこぼれることがあります。 やけどにご注意ください。

●加熱を延長するとき (15ページ) 様子を見ながら、2~3分以上を目安に 延長してください。

### [ゆで物]メニュー

選ぶメニュー項目	素材名	目安分量	水位	コッ
青野菜	ほうれん草・小松菜・ ブロッコリー・ アスパラガスなど	100~400g	満水ライン	下記 素材別のコツをご覧ください。
根菜	大根・にんじん・ ごぼうなど	100~400g	満水ライン	大根…2~3cm厚さの輪切りにする。 にんじん…1cm厚さの輪切りにする。
いも・ かぼちゃ	じゃがいも・さつま いも・かぼちゃなど	150g~1kg (かぼちゃ 400gまで)	満水ライン	下記 素材別のコツをご覧ください。
ゆで卵	卯	2~8個	満水ライン	料理編をご覧ください 102ページ

### ポイント

- 調理網に重ならないように広げて並べます。 厚みのある食品や食品同士が重なっている と加熱されにくくなります。 (葉菜類は重なってもかまいません)
  - (葉菜類は重なってもかまいません) 調理網にのせにくい場合は、蒸・受皿に直 接のせます。
- 材料の大きさは、そろえます。 切りかたが素材別のコツと異なる場合は、 手動加熱の[蒸し物(強)]で様子を見ながら 加熱してください。

### 素材別のコツ

### [青野菜]...葉菜類、花果菜類

### ほうれん草



◆太い根には、 十字の切り込 みを入れる。



蒸・受皿の上に 広げて並べる。



●加熱後、アク抜きと色止めのためにすぐ水に取る

### ブロッコリー

小房に分け、あらかじめ食塩水につけてアク抜きをする。 仕上がりの調節で[柔らかめ]を選ぶ。

#### アスパラガス

根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く塩でもんでおく。

### [いも・か<u>ぼちゃ]</u>

### じゃがいも

1個(150g)を 4つに切る。 加熱されにく いため、丸ご とは、加熱で きません。



### さつまいも

1本(250g)を4つに切る。 丸ごとゆでるときは、直径5cm以下の ものを用意し、仕上がりの調節で[柔ら かめ]を選ぶ。

加熱後、10分程度庫内で蒸らします。

#### かぼちゃ

3~4cm角に切る。仕上がりの調節で [固め]を選ぶ。

### [蒸し物]メニュー

- ●茶わん蒸し
- ●手作り中華まん
- 卵豆腐
- 手作りシュウマイ
- ●手作り豆腐
- 蒸しぎょうざ

各料理の説明ページをご覧ください。

● 酒蒸し

# 煮物・炊飯 / お菓子・パン

(予熱あり) の記載があるメニューは、予熱します。 (水なし) の記載があるメニューは、水を使用しません。

### [煮物]メニュー

### 料理編もくじ 5ページ〉

- 里いもの煮物
- 肉じゃが
- ●豚の角煮
- かれいの煮つけ
- 黒豆

### [炊飯]メニュー

### 料理編もくじ 5ページ

- 炊飯
- 赤飯
- パエリア

(自動メニュー)つまみで操作します。

例 スポンジケーキを焼く…自動[お菓子・パン] [スポンジケーキ] [大きさ]で加熱します。 (予熱あり)

準

水タンクに低ライン以上水を入れて本体に セットしておく。(スポンジケーキのとき)


備

食品・付属品は、入れません。(予熱ありのとき) ただし、スポンジケーキのときは、付属品を入れて予熱します。

> 予熱なしのメニューを作るとき メニューに合った付属品と食品を入れる。

ドアを閉める


つゆ受けが、カラであることを確認する。





[お菓子・パン] に合わせる

自動 2/3 ゆで・蒸し物 煮物・炊飯 お菓子・パン 現在水位




2



お菓子・パン1/4 クッキー スポンジケーキ ロールケーキ シフォンケーキ



押して 決定する



決定する







決定する

[サイズ(直径)] 合わせて

3



押す

スタートすると スポンジケーキ



スタート後約30秒間は、仕上が りの調節ができます。 必要に応じて、自動メニューつ まみを回して合わせてください。

標準のときは、操作しません。 給水後、加熱をスタートします。

### [お菓子・パン]メニュー

### 料理編もくじ 6ページ

- クッキー 水なし 予熱あり
- スポンジケーキ (予熱あり)
- ロールケーキ 予熱あり
- シフォンケーキ **水なし** 予熱あり
- シュークリーム (予熱あり)
- プリン
- おはぎ
- 桜もち
- 草もち
- 蒸しパン
- ロールパン (予熱あり)
- フランスパン (予熱あり)
- ピザ (予熱あり)





予熱が完了すると

予熱完了音 ピッピッピッピッピッ

### スポンジケーキ - 予熱中 =

予熱完了後に 食品を入れて ください

あと 約6分

予熱中に予熱完了 までの時間を目安 時間として表示し ます。

単位:約12分より 2分間隔で表 示します。



Ⅱ 高温注意


ドアを開けなけ れば、20分間 保温状態を保っ ています。 20分を過ぎると 初期画面になり、 再度やり直す必 要があります。

### 準

備

### ドアを開け、

食品を庫内に入れて、ドアを閉める



ドアを開けると庫内温度が下がります。 すばやくドアの開閉をしてください。

4





押す



加熱終了

加熱中

終了音 ピーピー...

つゆ受けの水を 捨ててください





容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。

●加熱を延長するとき 15ページ〉



# 蒸し物(強)・蒸し物(弱) ウォーターあたため

ご自分で加熱時間を合わせ て、調理するときにお使い

(手動加熱・設定)つまみで操作します。


例 103ページの「たいの姿蒸し」... 手動(蒸し物(強)) [加熱時間]で加熱します。

進

水タンクに満水ラインまで水を入れて 本体にセットしておく。

備

食品を庫内に入れて、ドアを閉める つゆ受けが、カラであることを確認する。




メニューによって、調理網を使うことがあります。



回して 目的の加熱 に合わせる



例 蒸し物(強)のとき



押して 決定する

2



[加熱時間] を合わせる

### 蒸し物(強)

- ●初め、[15分00秒]を表示。
- ウォーターあたためのときは、[5分00秒]を表示。

加熱時間設定範囲 35分まで

- ・15分まで30秒単位
- ・35分まで1分単位

3



押す



14,59

給水後、加熱がスタートします。


加熱終了



食品を取り出す




つゆ受けの水を 捨ててください



容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。 両側面の穴から、水がこぼれることがあります。 やけどにご注意ください。


加熱を延長するとき 15ページ〉 様子を見ながら、2~3分以上を目安に 延長してください。

# レンジ



ご自分で食品重量を合わせて、 調理するときにお使いください。

(手動加熱・設定)つまみで操作します。



進

食品を庫内に入れて、ドアを閉める

備

置きかたし食器には、のせないでください。 ラップを敷いて、食品をフラットテーブルの 中央に置きます。

> ラップは、食品より少し大きい程度に敷きます。 大きすぎてかぶさっていたり、包んだ状態では、 上手に解凍できません。

水タンクは必要ありません。






ラップを敷きます。



[解凍] に合わせる





決定する

2





●初め [100g]を表示。

食品重量設定範囲 100~1000gまで ・50g単位

3



スタートすると



スタート後約30秒間は、仕上がりの 調節ができます。

必要に応じて、手動加熱設定つまみを 回して合わせてください。 標準のときは、操作しません。 途中、残り時間を表示します。

●庫内が高温のときはスタートしません。 表示部に[U-04]と表示し、お知らせ音 が鳴ります。 ドアを開けて冷やしましょう。 表示が消えれば使えます。

加 熱終 加熱中

終了音 ピーピー...

食品を取り出す

●加熱を延長するとき 15ページ

### 解凍のポイント

- 一度に解凍できる分量は、100~1000gまで。
- ●厚みのあるものや大きいものは、解凍されにくくなります。 平たく小分けにして冷凍しておきます。
- ●解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。
- ●溶けかけているときは様子を見ながら、手動[レンジ]200Wで解凍します。
- 変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い部分には、アルミホイルを巻きます。
- ▼アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。火花が出て本体を傷めたりします。
- 食品以外のもの(バランなどの飾りや敷きもの・調味料の小袋)は取り除き、解凍してください。
- グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので冷めてから加熱してください。
  - ラップが溶けるおそれがあります。
- ●庫内が高温のときは、スタートしません。表示部に「U-04」を表示し、お知らせ音が鳴ります。ドアを開けて冷ましましょう。表示が消えれば使えます。

### 素材別のコツ

食品名	仕上がりの調節	コッ
かたまり肉	[強め]を選ぶ	
薄切り肉 とり肉 ひき肉		● 骨付きとり肉は、足の細い部分にアルミホイルを巻く。
まぐろ(赤身) いか・えび・魚	[弱め]を選ぶ	● 一尾魚は尾の細い部分にアルミホイルを巻く。

### 上手に解凍するための冷凍方法

- バランなどの飾りや敷きもの・調味料入りの小袋は取り除きます。 材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。
- 1回分(200~300g)ずつに分けます。厚みのあるものは、解凍されにくくなります。かたまり肉以外は、極端に薄くならないよう、3cm以内に厚みをそろえます。



# ウォーターゲリル・ゲリル ご自分で加熱時間を合わせて、調理するとき

ご自分で加熱時間を合 にお使いください。

グリルのとき 使いません

(手動加熱・設定) つまみで操作します。

例 魚の切り身を焼く... 手動[ウォーターグリル] 「予熱あり] [加熱時間]で加熱します。

準


備

水タンクに中ラインまで水を入れて 本体にセットしておく。 (魚の切り身の場合)

食品・付属品は、入れません。

メニューによっては、付属品を入れて 予熱する場合もあります。 表示部と料理編を参照ください。

ドアを閉める つゆ受けが、カラであることを確認する。 ● 予熱なしの加熱をするとき メニューに合った付属品と食品を入れる。



● グリル加熱のとき 水タンクの準備は、不要です。

1




[ウォーターグリル] または

> [グリル] に合わせる




例 ウォーターグリルのとき



押して 決定する

2




予熱[あり] または

[なし] に合わせる

( 予熱なしのとき )

操作するのは「3」までです。



押して 決定する

3



回して [加熱時間] を合わせる

ウォーターグリル 予熱

●初め、[15分00秒]を表示。

加熱時間設定範囲 35分まで

- ・15分まで30秒単位
- ・35分まで1分単位



押す

### ウォーターグリルとグリルの加熱について 加熱のしくみ参照 17ページ

予熱にかかる時間の目安 予熱中目安時間を表示します。最大約12分より2分単位で表示します。 室温や付属品の有無などにより異なります。(ウォーターグリルの場合はグリルより若干長くなります)

予熱完了

### 予熱中

予熱が完了すると

予熱完了音 ピッピッピッピッピッ ウォーターグリル

- 予熱中 =

あと 約6分

予熱中に予熱完了 までの時間を目安 時間として表示し

単位:約12分より 2分間隔で表 示します。

ます。

#### ウォーターグリル

### 予熱完了

■高温注意

ドアを開けなけ れば20分間保 温状態を保って います。


います。 20分を過ぎると 初期画面になり、 再度やり直す必 要があります。

準

備

ドアを開け、

食品を庫内に入れて、ドアを閉める



ドアを開けると温度が下がります。 すばやくドアの開閉をしてください。 **ウォ−タ−グリル** 

13,00<sub>n</sub>

スタートを押します

「**3**」で設定した 加熱時間を表示します。

4



押す



加熱終了

加熱中

食品を取り出す

終了音 ピーピー...

つゆ受けの水を 捨ててください



容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。 左右の穴から、水や油などがこぼれることがあります。 やけどにご注意ください。

加熱を延長するとき 15ページ>

# ウォーターオープン[ケーキ][パン・シュー][ロースト]・オープン

オーブンのとき 使いません

(手動加熱・設定) つまみで操作します。

148ページの「山食パン」... 手動「ウォーターオーブン・パン・シュー」 [予熱あり] [加熱温度] [加熱時間]で加熱します。

進

水タンクに低ラインまで水を入れて本体に セットしておく。(山食パンのとき)

備

食品・付属品は、入れません。

メニューによっては、付属品を入れて予熱する 場合もあります。 料理編を参照ください。

ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。


- ●予熱なしの加熱をするとき メニューに合った付属品と食品を入れる。
- ●オーブン加熱のとき 水タンクの準備は、不要です。








2



予熱[あり] または [なし] に合わせる

(予熱なしのとき)

操作するのは「4」までです。



押して 決定する

3




な字 パン・シュー

予熱

●初め、[170]を表示。

加熱温度設定範囲 100~250 まで (10 単位)



押して 決定する

4



を合わせる

学学 パン・シュー 予熱 180

●初め、[15分00秒]を表示。

加熱時間設定範囲

- 1時間35分まで
- ・30分まで1分単位
- ・1時間35分まで5分単位



押す

#### ウォーターオーブンとオーブンの加熱について 加熱のしくみ参照 /17ページ〉

予熱にかかる時間の目安 予熱中目安時間を表示します。最大約12分より2分単位で表示します。 室温や付属品の有無などにより異なります。(ウォーターオーブンの場合はオーブンより若干長くなります) 市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、このクックブック(料理編) の類似メニューの加熱時間・温度や付属品を参考に様子を見ながら加熱してください。 類似メニューがない場合は、手動加熱の[オーブン] [予熱あり]の操作を参考に加熱してください。 (続けて焼くときも「予熱あり」の操作をおすすめします)

ただし、市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

加熱途中に温度変更するとき
予熱中、加熱中は、(手動加熱・設定) つまみを回すと温度の変更ができます。

予 熱完

### 加熱中

予熱が完了すると (設定温度になると)

予熱完了音 ピッピッピッピッピッ プォータン パン・シュー 180

- 予熱中

あと 約6分

予熱中に予熱完了 までの時間を目安 時間として表示し ます。

単位:約12分より 2分間隔で表 示します。

第二名 パン・シュー 180

予熱完了

■高温注意

ドアを開けなけ れば、20分間 保温状態を保っ ています。 20分を過ぎると 初期画面になり、 再度やり直す必 要があります。

進

ドアを開け、

食品を庫内に入れて、ドアを閉める


備

### 使う付属品

### 角皿

### 下段にセット

通常は、上段にセットし ます。高さのあるときは、 下段にセットします。



ドアを開けると温度が下がります。 すばやくドアの開閉をしてください。 ウォータン パン・シュー 180

スタートを押します

予熱スタート前に合わせた 加熱時間を表示します。

5



押す

学学 パン・シュー 180

39,59

加 熱終了

#### 加熱中

### 終了音 ピーピー...

つゆ受けの水を 捨ててください





容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。

両側面の穴から、水や油などがこぼれることがあります。 やけどにご注意ください。

加熱を延長するとき 15ページ>

# 発酵

ご自分で加熱温度・加熱時間を合わせて、調理するときにお使いください。

(手動加熱・設定) つまみで操作します。




進

水タンクに低ラインまで水を入れて 本体にセットしておく。


備

食品を庫内に入れて、ドアを閉める つゆ受けが、カラであることを確認する。










2





**40** 温度を合わせ 決定を押します ●初め、[40]を表示。

発酵温度設定範囲 30~45 まで (5 単位)



3



発酵

40

**30**分**00**秒 時間を合わせ スタートを押します ●初め、[40分00秒]を表示。

発酵時間設定範囲 8時間00分まで

- ・1時間まで(5分単位)
- ・8時間まで(30分単位)

4



を合わせる



- ●給水後、加熱スタートします。
- ●庫内が高温のときはスタートしません。 表示部に[U-04]と表示し、お知らせ音が鳴り ます。

ドアを開けて冷ましましょう。 表示が消えれば使えます。 69ページ〉

●加熱中は庫内灯は点灯しません。

加熱終了

加熱中

押す



食品を取り出す

●加熱を延長するとき 15ページ〉 様子を見ながら、約10分を目安に 延長してください。

つゆ受けの水を捨ててください

(手動加熱・設定) つまみで操作します。


### 例 114ページの[ビーフシチュー]を作るとき…手動[煮こみ] [加熱時間]を合わせます。

準

備


水タンクに満水ラインまで水を入れて本体に セットしておく。(ビーフシチューのとき)


食品を庫内に入れて、ドアを閉める つゆ受けが、カラであることを確認する。



3L以上の耐熱性容器を 使用してください。







2



煮こみ

時間を合わせ スタートを押します

2時間のとき

煮こみ

●初め、[20分00秒]を表示。

加熱時間設定範囲 2時間30分まで

- ・30分まで1分単位
- ・2時間30分まで5分単位

3



1時59

給水後、加熱がスタートします。

加 熱終了





食品を取り出す

容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。

●加熱を延長するとき 15ページ

食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。

**ごはんやおかずをしっとりあたためる** 手動加熱の種類:ウォーターあたため 操作方法 48 ベージ 水タンク水位:満水ライン ごはん1杯のときは中ライン

メニュー名		分量	目安時間	付属品	棚位置
常温も	ごはん	1杯(約150g)	約3分	蒸・受皿	上段
もの	常温保存のパックごはん	1個(約200g)	約7分	蒸・受皿 + 調理網	上段
•	中華まん	1個(約110g)	約18分		
冷蔵も	シュウマイ	15個(約230g)	約9分		
の	レトルトカレー	1袋(約200g)	約10分		
冷凍もの	中華まん	1個(約110g)	約27分		
もの	シュウマイ	15個(約230g)	約11分		

# お総菜をサックリあたためる 手動加熱の種類:ウォーターオーブン・ロースト 操作方法 54 ページ 水タンク水位:中ライン

	メニュー名	分量	予熱	温度	目安時間	付属品	棚位置
	かき揚げ	2個(約140g)	無	190	8~9分	蒸・受皿 + 調理網	上段
常温	天ぷら	約200g	無	200	約12分		
常温も	市販の骨つきフライドチキン	2個(約200g)	無	200			
の	ローストチキン(骨付きとりもも肉)	1本(約180g)	無	200			
冷	とんかつ・コロッケ	約200g	無	200	約9分		
冷蔵も	ハンバーグ	1個(約110g)	無	200			
ŏ	焼き魚	2切れ(約140g)	無	200			
	市販のフライドポテト(すでに油で揚げたもの)	約100g	無	200			
	市販調理済フライ	6個(120g)	無	220	約14分		
  ☆	市販の焼きおにぎり	2個(約160g)	無	220			
冷凍も	市販の春巻き	6本(約160g)	無	220	約12分		
も の	市販のたこ焼き	8個(約180g)	無	220			
	市販のたい焼き・今川焼き	2個(約160g)	無	220			
	市販のお好み焼き	1枚(約250g)	無	220	約16分		

●揚げていないとんかつやコロッケなど、パン粉が白い状態のものは、手動加熱で調理することはできません。

### お総菜・パンをこんがり焼く 手動加熱の種類:ウォーターグリル 操作方法 52 ベージ 水タンク水位:中ライン

メニュー名	分量	予熱	目安時間	付属品	棚位置
うなぎの蒲焼き 皮を上にして調理網にのせる	1切れ(約100g)	無	約8分	蒸・受皿+調理網	上段
トースト	1枚	無	9~10分		
	4枚	無	11~12分		
(人)事 し フロ	1枚	無	9~10分		
冷凍トースト	4枚	無	11~12分		
フランスパン(あたためる)	2切れ(約50g)	無	約5分		
フランスパン(焼き目をつける)	2切れ(約50g)	無	約8分		

# 野菜をゆでる 手動加熱の種類:蒸し物(強)操作方法 48 ベージ

水タンク水位:満水ライン

素材名	分量	目安時間	付属品	棚位置
ほうれん草	約200g	約7分	蒸・受皿	上段
枝豆	1袋(約200g)	17~18分		
カリフラワー・ブロッコリー	約200g	約9分	蒸・受皿 + 調理網	上段
グリーンアスパラガス	約200g	約7分		
大根(2~3cm厚さ)	約200g	約18分		
にんじん(1cm厚さ)	約200g	約18分		
じゃがいも(4つ切り)	1個(約150g)	約25分		
さつまいも(丸ごと)	1本(約250g)	約30分		
かぼちゃ(2~3cm角)	約200g	約15分		
とうもろこし	2本(約600g)	約12分		

## 

手動加熱の種類:レンジ加熱 操作方法 49ページ

mL=cc

1112-00					
	メニュー名	分量	目安時間 レンジ1000W	ラップ の有無	ם ש
	ごはん	1杯(約150g)	約40秒	無	●固めのときは、水をふりかける。
	煮もの	1人分(約200g)	約1分	有	
常温	カレー・シチュー	1人分(約200g)	約1分20秒	有	●加熱後、かき混ぜる。
もの	汁もの(スープ)	1杯(約200mL)	約1分	無	●加熱後、かき混ぜる。
・冷蔵も	焼きそば スパゲッティー	1皿(約200g)	約1分	無	<ul><li>●パサついているときは、サラダ油 かバターを少し混ぜる。</li><li>●加熱後、かき混ぜる。</li></ul>
もの	やきとり	6本(約150g)	約40秒	無	<ul><li> ●照りを出すため、あらかじめたれ をぬる。</li></ul>
	ピラフ・焼きめし	1人分(約250g)	約1分20秒	無	●加熱後、かき混ぜる。
	ごはん	1杯(約150g)	約1分50秒	有	●皿にのせるか、容器に入れる。 ●フラットテーブルの中央に置く。
冷	カレー・シチュー	1人分(約200g)	約4分	有	●残り時間1分のとき、取り出して かき混ぜる。
冷凍もの	ハンバーグ	2個(約180g)	約3分	有	●加熱後、ラップをしたまま2~3分 蒸らす。
	ピラフ・焼きめし	1人分(約250g)	約4分	有	<ul><li>あらかじめよくほぐしておく。</li></ul>
	ミックスベジタブル	約100g	約2分	有	少量加熱は火花が出ることがあり ますので、さけてください。

手動加熱の種類:レンジ加熱 操作方法 49 ベージ

mL=cc

メニュー名	分量	目安時間 レンジ1000W	ラップ の有無	コッ
牛乳	1杯(200mL)	約1分10秒	無	●加熱後、かき混ぜる。
酒	1杯(180mL)	約50秒	無	

手動加熱・設定)つまみ

# おいそぎ冷却

### こんなときにお使いください。

加熱終了後、早く電源を切りたいとき(電源プラグを抜きたいとき)

水を使った加熱後、本体内部に残っている高温の水が冷めてから、水タンクに戻るまで約20分 かかりますが、お急ぎで早く水を捨てて出かけたいときなど、この操作をおこなうと早く本体 内部の水が水タンクに戻ります。

準 水タンクには、中ライン以上の 水が必要です。 備 中ライン 手動 5/5 脊 🖁 おいそぎ冷却 手動加熱·設定 手動加熱·設定 クエン酸洗浄 庫内クリーン 回して 設定 [おいそぎ冷却] タンク なし に合わせる 2 おいそぎ冷却 ドアを開けて、 水タンク(中ライン以上水を入れた)を

水をタンクの 中ラインまで入れ セットします

本体にセットする

3 ドアを閉めて スタート 押す 水タンクに

おいそぎ冷却 - 冷却中 -タンクを 抜かないでください 最大約 90秒 現在水位

本体内部に給水を始め、高温の水の温度を 下げます。

水が冷め、水タンクに戻るまで 最大約90秒かかります。

終

了

終了音 ピーピー...

水が戻ると

タンク なし

ドアを開けて、 水タンクとつゆ受け の水を捨てる

おいそぎ冷却 冷却完了 現在水位



[初期画面]の表示1分後、 電源が切れます。

中ライン以上の水

押して

決定する

浮遊物がいっしょに出ることがありますが、水に含まれるミネラル分などの作用によるものです。 衛生上問題ありませんが、たくさん出るときは[クエン酸洗浄]でお手入れしてください。



### 手動加熱・設定)つまみ

# クエン酸洗浄

こんなときにお使いください。所要時間:「洗浄」と「すすぎ」で40分程度かかります。

[クエン酸洗浄をしてください]の表示が出たときや水タンクのフィルターに浮遊物が付着しているとき 浮遊物 (水に含まれるミネラル分などで無害 )が多く出るようになると水の流れが悪くなり洗浄が必要です。 薬局などで市販されているクエン酸で洗浄してください。月一度の洗浄をおすすめします。


クエン酸は食品添加物で食品衛生上、無害です。





回して [クエン酸洗浄] に合わせる





2


### クエン酸洗浄

水で溶かした クエン酸をタンクの 中ラインまで入れ セットします

タンク なし

ドアを開けて

あらかじめクエン酸 (大さじ1杯分) を少量の水でよく溶かして 水タンクに入れ、 水を加えて中ライン以上にし、 ふたをして本体にセットする



3





押す

クエン酸洗浄

本体内部へ 給水中

本体内部にクエン酸水 の給水を始めます。



冷却中气 現在水位

クエン酸洗浄 タンクのクエン酸水を 捨て、新しい水を 中ラインまで入れ セットします タンク なし

ドアを開けて、タンクの 水を捨て、新しい水道水 を中ラインまで入れる

4




押す

## クエン酸洗浄 -すすぎ中-

抜かないでください 最大約 90秒 現在水位



本体内部に水が残っているときは[準備中]を 表示し、残っている水をタンクに戻します。



ドアを開けて、 水タンクと つゆ受けの水を捨てる

[初期画面]の表示1分後、 電源が切れます。

本体内部に新しい水を給水し、 水タンクに戻します。

(手動加熱・設定) つまみ

# 庫内クリーン

### こんなときにお使いください。

庫内のお手入れをするときに 庫内を蒸気で蒸らし、汚れを落としやすくします。


所要時間:スタートから終了まで約7分程度

かかります。


準


水タンクには、中ライン以上の 水が必要です。

備









2



ドアを開けて、 水タンク(中ライン以上水を入れた)を 本体にセットする

3



押す



庫内クリーン クリーン中

初期画面

給水後、蒸気を発生させ るために加熱をします。 終了まで約7分かかりま す。

終

了



加熱中

ドアを開けて やけどに注意し、 乾いたふきんで庫内の 汚れを拭いてください。 庫内クリーン クリーン完了 やけどに注意して 庫内の汚れを 拭き取る □ 高温注意

焼き物 フライ セットメニュ-現在水位

お手入れ後 ドアを閉じて、放置して おくと約20分後に本体 内部の水が冷めて水タン クに戻ります。

# 画面メモリー・消音



# こんなときはどうすればいいの?

	こんなときは?	参考にしてください
水タン	水タンクに入れる水は、ミネラルウォータ ーやアルカリイオン水が使えますか?	<ul><li>水道水以外は、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、よりこまめな水タンクのお手入れが必要となりますので、おすすめできません。</li></ul>
ク・	お湯を使うことができますか?	<ul><li>●容器が変形するおそれがあるので、使わないでください。加熱時間の短縮にはなりません。</li></ul>
水について	水タンクをセットするときは、毎回、 満水ラインまで入れる必要がありますか?	<ul> <li>加熱に必要な水量以上が入っていれば加熱スタートします。料理編に必要な水量をメニューごとに記載していますので、ご覧ください。</li> <li>(記載例:満水ライン・中ライン・低ライン)記載ラインよりも少ないと、加熱はスタートしないことがあります。また、満水ラインを超えて入れないでください。</li> </ul>
	調理後、水の入った水タンクを製品に セットしたままで放置しておいて いいですか?	<ul> <li>続けて使用するには問題ありませんが、気温によっては、水が腐りやすくなりますので、使用しないときは、カラにしておくか、外に取り出しておくことをおすすめします。</li> <li>本体内部に残っている水が水タンクに戻るしくみになっていますのでこまめにお手入れしてください。</li> <li>調理するときは、新しい水を入れてお使いください。</li> </ul>
	水を使わない加熱のときは、水タンクを 取り出さないといけませんか?	● 本体に水タンクをセット(水が入っていてもカラでも) していても、取り出していてもかまいません。
調理方	[サックリあたため]、[ウォーターあたため]、 [レンジあたため]とあたため方にもたくさん ありますが、どの方法であたためたらいい のか迷ってしまいます。	● メニュー別加熱方法一覧表をご覧ください。 食材に合った加熱の方法をお知らせしています。 34~35 ページ〉
法につい	[オーブン加熱]と[グリル加熱]には、 [予熱あり]と[予熱なし]がありますが、どち らで加熱すればいいのか迷ってしまいます。	● 料理編のメニューを参考に使い分けてください。 市販の料理本に記載のオーブンメニューは、基本的 に予熱が必要です。
7	[予熱あり]調理が終わった後、続けて同じ加熱をするときも、予熱からするのですか? 庫内が熱い状態なら、予熱をしなくてもいいですか?	● 加熱後すぐの状態であれば、予熱をしなくても支障 ありませんが、温度が下がると上手にできません。 予熱をおすすめします。 (庫内が熱い状態から予熱を開始するとすぐに予熱完 了になります)
	連続で同じメニューをくり返し調理する ことができますか?	● 庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、 うまく仕上がらないことがあります。 調節が必要なときは、加熱スタート後の仕上がり調 節を使い、様子を見ながら加熱してください。
	食品のパッケージに「レンジ W 分で加熱」と書かれているものは、 どのように加熱すればいいですか?	● 手動加熱[レンジ]で1000W、600W、500W、 200Wに合わせることができます。 様子を見ながら加熱してください。
	レンジ専用と書かれている容器は、 [ウォーターあたため]などで使えますか?	● 手動加熱[ウォーターあたため]、[蒸し物(強)]、 [蒸し物(弱)]であれば耐熱温度が140 以上のもの は使えます。 ただし、ふたはしないでください。

	こんなときは?	参考にしてください
調理方法について	お料理編のメニューで人数分を変えて 作りたいときは、どうすればいいですか?	● [自動メニュー]の場合は、基本的にクックブックに記載の分量で調理してください。 [自動メニュー]、[手動メニュー]とも、分量を変更する場合 蒸し料理のときは、付属の調理網(または両面皿)にのる程度の分量であれば、加熱時間が大きく異なることはありません。クックブック記載の内容でいったん加熱し、加熱後に様子を見ながら延長加熱をおこなってください。 焼き料理のときも蒸し料理のときと同じですが、クックブック記載分量の倍の量を加熱する場合は、「2~3割増」を目安に加熱時間を設定し、加熱の終盤で様子を見ながら、加熱を調整してください。
	[ゆで物]メニューに記載していない 野菜をゆでるときは、 どうすればいいですか?	● 手動加熱[蒸し物(強)]で約10分を目安に、様子を見ながら加熱してください。 丸ごと加熱するより、切り分ける方が早く加熱できます。 従来の調理器の感覚で、じゃがいもの加熱よりも、 ゆで時間がかかるもの(たけのこなど)は、加熱できません。手動加熱[レンジ]または、[煮こみ]で様子を見ながら加熱してください。
	[延長]表示が消えた後に、 加熱の延長(追加)をしたいときは どうすればいいですか?	● 料理編の「手動でするときは」を参考にして、 手動加熱で様子を見ながら加熱してください。
	加熱途中で停電した場合、どうすれば いいですか?	●料理編の「手動でするときは」を参考にして、 手動加熱で様子を見ながら加熱してください。
表示につい	[クエン酸洗浄をしてください]の表示が出ます。 クエン酸洗浄をせずに使用を続けると、 どうなりますか?	● 蒸気を発生させる部分が傷み、故障の原因になります。本体内部の水が残っている箇所や、水の通る部分が、水に含まれるミネラル成分やぬめりで汚れていることを、お知らせしていますので、お早めにクエン酸洗浄をおこなってください。 クエン酸は、薬局等で購入できます。
て	[排水が必要です]の表示が出ます。	<ul> <li>◆本体内部に水が残った状態で、15時間以上放置されていませんでしたか?</li> <li>空タンクを本体にセットし、スタートキーを押すと排水されます。水タンクの水を捨ててください。</li> </ul>
	[水を水タンクに戻す準備ができました]と 表示されても続けて加熱操作はできますか?	●とりけしキーを押すと、別の加熱操作ができます。
	表示画面が暗くなる	●電源が消えるまで節電機能が働き、表示のバックライトが消えます。 ドアを開けるか、つまみを回すと明るくなります。

	こんな場合	ı	故障ではありません
普	水を使うメニューを決定したり、水タン クを抜いたりすると「ポコポコ」音がする。		●給水ポンプの音です。
につ	操作中、調理中に「カシャ」と 音がする。		●加熱に応じた水蒸気・熱風の流れをコントロールしている音です。
いて	加熱終了約1分前に「カシャ」と 音が鳴り、キャビネット天面左奥 の排気口から蒸気が出る。		<ul><li>●加熱終了後、ドアを開けたときに蒸気が勢いよく出てくるのを 防ぐために、予め一部の蒸気を逃がしています。</li></ul>
	排水時、「ポン・・・」と音が鳴る。		●排水弁が動作しているためです。
	キーの受け付け音、加熱終了音が 鳴らない。		●[消音]の設定になっていませんか? 手動加熱・設定つまみを回して、[設定] [消音] [音を鳴らす]で変 更できます。[63ページ]
	オーブン・グリル加熱のときに 「ポン」や「きしみ音」がする。 (カラ焼き時も含む)		●高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。 また、冷めるときにも音がすることがあります。
	加熱中(カラ焼き時も含む)や終了後に「ブーン」と ファンが回ったり、止まったりする。		●本体内部を冷やすために回ります。
	加熱中に庫内がときどき暗く なったり「カチカチ」と音がする。		●マイコンが加熱をコントロールしているためです。
	レンジ加熱のとき「パチン」と 音がする。		●ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。 そのままお使いになれます。
動作に	電源が切れない。		●表示部に[水有]または[高温]を表示していませんか? [水有]…本体内部に水が残っています。
ついて	コンセントに電源プラグを 差し込んでいるのに 何も表示しない。		●ドアを開閉すると電源が入ります。 [初期画面]または、前回調理した加熱を表示します。 ●ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。 電源オートオフ機能(省エネ設計) 2 ページ
	煙が出たり、 いやなにおいがする。		●ご購入後にカラ焼きされましたか? 庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか? また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか? お手入れ 570~72 ページ〉
	庫内(フラットテーブル上)に多量 の水が溜まっている		●水を使う加熱の場合、加熱時の蒸気が水滴となって、フラットテーブ ル上に溜まることがあります。乾いたふきん等で拭き取ってください。
	製品の前から水が漏れてくる		●つゆ受けをセットしていますか? 水タンクを取り出すときに、少量の水がつゆ受けに流れます。 7 ページ
	加熱終了後、ドアを開けると、 操作部の横から風が出てくる。		●ドアを開けたときに、蒸気が前面に出てくるのを少なくするためです。ドアを開けると、約1分程度風が出ます。 また、高温のときは、製品内部を冷やすために最大10分程度風が 出ることがあります。
	ドアガラスの内側が、白くくもる。		●水蒸気が庫内に充満するためにくもります。 また、白くくもるのは、過熱水蒸気の水に含まれるミネラル分の作 用によるもので、ガラスに付着したためです。 衛生上問題ありませんが、拭き取ってください。
	水タンクのフィルターに、 浮遊物が付着している。		●本体内部が水に含まれるミネラル分などの作用によって汚れています。 衛生上問題ありませんが、水の流れに支障が出て来ますので[クエン 酸洗浄]をしてください。手動加熱・設定つまみを回して、[クエン 酸洗浄]をおこなってください。〔61 ページ〉

	こんな場合	故障ではありません
動	加熱後、庫内やドア内側に水滴が 付着する。 ドアを開けると蒸気が出る	●調理性能を向上させるために、庫内の密閉性を高めているためです。 水を使わない加熱(レンジ・オーブン・グリルなど)のときも同様です。 庫内に付着した水は、拭き取ってください。
作につ	ドアから蒸気が漏れる。	●多少、ドアのすき間から出て来ますが、故障ではありません。 蒸気の量が多いときは、ドアガラスパッキンがめくれていないか確認 してください。 <del>19 &lt;-y</del> >
いて	庫内で火花が出る。 (レンジ加熱のとき)	<ul><li>●両面皿、金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りのある容器や金属容器を使っていませんか? (29 ページ)</li><li>食品カスなどが付着していませんか?</li></ul>
	加熱中に電源がすぐ切れる。 (ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか? 販売店にご相談ください。
	予熱の残り時間表示と実際の 予熱完了までの時間が異なる。	<ul><li>●庫内の温度や室温など、ご使用環境によって予熱完了時間が短く、または、長くなる場合があります。</li></ul>
	本体内部の水が水タンクに 戻らない。	<ul><li>●高温を表示していませんか?冷めてから水タンクに戻ります。 (最大20分程度かかります)</li><li>● 水タンクをセットしていますか?</li></ul>
	水を使っていないのに水タンクの 水量が減っている。 つゆ受けに水が溜まっている。	●水タンクを本体にセットすると、水の使用に関係なく水位表示をするために少量の水を使用します。この水が、水タンクを本体から取り出すと同時に、つゆ受けに流れるためです。 水タンクの出し入れを何度もおこなうと、そのつど、つゆ受けに水が流れるため、加熱をしなくても多量の水がつゆ受けに溜まります。
	水タンク水量が、本体にセット する前よりも増えている。	●水タンクを本体にセットする前から、本体内部に水が残っていませんでしたか?水タンクをセットしたことで、残っていた水が水タンクに戻ってきたためです。
	水タンクの水に色やにおいが 付いている	● 調理メニューや使用頻度によって、水タンクに戻る水に色やにおいが付く場合があります。これは、加熱した食品によるもので衛生上問題ありませんが、ご使用ごとに新しい水を入れて、調理してください。
仕	自動[ウォーターあたため]の [ごはん]で加熱したが、ぬるめに 仕上がる。	● 容器が熱くなるため、ややぬるめに仕上がるようにしています。 お好みに合わせて仕上がりの調節で[あつめ]を選んで加熱するか、ま たは、お急ぎで仕上げたいときは、手動[レンジ]で加熱してください。
上がりに	自動[レンジあたため]の[牛乳] または、[酒のかん]で飲み物を 加熱をしたが、仕上がりがぬるい。	<ul> <li>フラットテーブルの端に置いたりしていませんか? 中央に置いてください。</li> <li>容器に入れる1杯あたりの基準分量が多すぎませんか? (牛乳200mL/酒180mL)</li> <li>加熱前の温度に応じて、仕上がりの調節を合わせていますか?</li> </ul>
ついて	飲み物が熱くなりすぎる。	<ul> <li>●自動[レンジあたため] [牛乳]または[酒のかん]で加熱していますか?</li> <li>●容器に入れる1杯あたりの基準分量を守っていますか? (牛乳200mL/酒180mL)</li> <li>●加熱前の温度に応じて、仕上がりの調節を合わせていますか?</li> </ul>
	[ウォーターあたため]や[蒸し物]で 加熱すると食品の表面に水が溜まる。	●蒸気で加熱しているため、食品に蒸気が結露するためです。
	手動[ウォーターグリル]で 加熱したが焦げ目がつきにくい。	● しっかり焦げ目をつけたい場合は、手動[グリル]加熱を使ってください。{52~53 ベージ〉
	手動[解凍]で加熱したが、 うまく解凍できない。	<ul><li>●ラップに包んでいませんか?</li><li>フラットテーブルにラップを敷いて、食品を中央にのせてください。</li></ul>
	オープン・グリル加熱で焦げ目が つかない。	● メニューに合わせて上段・下段にセットしていますか? ● メニューに合わせて調理網を使用していますか?
	オーブン・グリル加熱で仕上がりにムラがある。	●両面皿を受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れていますか?
	市販の料理ブックや他の製品の オーブンメニューが 上手にできない。	● このクックブックの料理編の類似メニューの加熱方法を参考に、手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。 (温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)

お料理がき	うまくできない場合は?
	原因と思われること
スポンジケーキ	
固く、きめがつまっていて ふくらみが悪い	<ul><li>● 粉を入れてから混ぜすぎた。</li><li>● 溶かしバターを入れてから混ぜすぎた。</li></ul>
ふくらみが悪い	<ul><li>粉や溶かしバターを入れてから混ぜすぎた。</li><li>生地を作ってすぐに焼かなかった。</li><li>卵の泡立て不足。</li></ul>
きめが粗く、なめらかさがない	<ul><li> ● 粉合わせ不足。</li><li> ● 粉ふるいを忘れた。</li></ul>
シュークリーム	
ふくらみが悪い	<ul><li>粉を入れてからよく練らなかった。</li><li>水とバターの沸騰が足らなかった。</li><li>溶き卵が少なかった。</li><li>卵を入れる前に生地が冷めていた。</li></ul>
横に広がる	● 溶き卵が多すぎた。
クッキー	
焼きムラがある	<ul><li>◆生地を並べるとき、大きさ・厚みが均一で なかった。</li></ul>
パン	
ふくらみが悪い	<ul> <li>ドライイーストが古い。</li> <li>ドライイーストが弱っている。</li> <li>水の分量が少ない、または多い。</li> <li>水温が高い、または低い。</li> <li>気温が高い、または低い。</li> </ul>
 腰折れする 側面にしわができる	● 焼き上げ後、すぐ型から出さなかった。
発酵中に生地がちぎれる	<ul><li>● 生地のこね上げ温度が高かった。</li><li>● 材料の温度が高かった。</li></ul>

### こんな表示が出たら調べるところ お知らせ音 (ピピピピ...)が鳴ります

### エラー表示

### 番号 U-04

庫内が高温のため使用 できません。表示が 消えると使用できます ドアを開けておくと 早くさめます 庫内が高温のため使用できません。温度が下がり、お知らせ表示が消えると使用できます。

(ドアを開けておきます)

[発酵]、[解凍]は使えませんが、[とりけし]キーを押すと他の加熱は使えます。

#### お願い

水が凍結 しています 0 以上で ご使用ください 凍結している水を溶かすために手動オーブン・予熱なし・ 200 でしばらく加熱してく ださい。

#### お願い

タンクを 入れてください 水タンクが本体にセットされ ていません。

奥まで(カチッ)と音がするま で押し込んでください。

もう一度、<u>スタート</u>キーを 押してください。

### お願い

クエン酸洗浄を してください クエン酸洗浄を開始する には決定を押します 本体内部の水が残っている箇 所や、水の通る部分が、水に 含まれるミネラル成分やぬめ りで汚れていることを、お知 らせしていますので、お早め にクエン酸洗浄をおこなって ください。

クエン酸は、薬局等で購入で きます。

#### お願い

タンクに 水を足して ください 水タンクの水の量が少なすぎ ます。

満水ライン、またはメニュー に合ったライン以上まで水を 入れてください。

もう一度、「スタート」 キーを 押してください。

もう一度、スタート 押してください。

#### 水有

本体内部の水の 排水が必要です 空タンクをセットします

タンク なし

本体内部に残っている水が古 くなっているおそれがあるた め、ご使用前に排水をしてい ただくための表示です。

本体内部に水が残った状態で電源プラグを抜いたときや本体内部に水が残った状態で水タンクをセットせずに長時間放置していたときに表示します。空タンクを本体にセットし、スタートキーを押すと排水を開始します。

排水後は、水タンク、つゆ受けの順で水を捨ててからご使用ください。

(つゆ受けの無い状態で水タンクを取り出すと製品の下に水がこばれます。また、水タンクはこまめに洗浄してお使いください)

#### お願い

タンクに詰まり が無いか確認し やりなおして ください 水タンクの水が本体内部に給 水されません。

- ●給水口(フィルター)部分に 詰まりはありませんか?
- ●水タンクは、抜けていませんか?奥まで(カチッ)と音がするまで押し込んでいますか? もりなおしても、再度この表示が出たら、もよりのシャープお客様ご相談窓口にご連絡ください。

### 連絡番号

電源プラグをコンセントから抜き、ご販売店またはシャープお客様窓口に、表示の内容をご連絡ください。

製品が故障している場合があ ります。

電源プラグをコンセントから 抜き、お買いあげの販売店ま たは、もよりのシャープお客 様ご相談窓口に、表示の番号 をご連絡ください。 必ず電源プラグを抜き、本体・付属品が冷めてからおこなってください。 電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

庫内に食品カスや油分の多い肉汁などを、こぼしたり放っておくと、 こびり付いて汚れが取れなくなったり、蒸気の影響で腐敗しやすくなります。

## 本体 (内側)

汁や食品カスは、庫内温度が下がってから、固く絞ったふきんで水拭きをします。

- 庫内クリーン を使うと庫内の汚れが取れやすくなります。 62 ページン
- ●庫内のにおいが気になるときは 庫内の油分をきれいに拭き取ったあと、カラ焼きします。

### 水蒸気・熱風吹き出し口(両側面) フラットテーブル


汚れが落ちにくいときは、


庫内クリーン をおこなうか、うすめた台所用 合成洗剤 (中性)を使い、最後は水拭きをします。 それでも取れない場合は、汚れた部分にクリー ムクレンザーを付けて丸めたラップで、こすり 落としてください。ただし、フラットテーブル を囲む周りのパッキンは、絶対にこすらないで ください。 最後は水拭きをしてください)

クリームクレンザーは、他の場所では使わな いでください。



つゆ受け「付属品」 参照






### ドアガラスパッキン

蒸気が水滴となって隙間に溜まります。 やわらかい布等で、拭き取ってください。

鋭利な物で傷を付けたり、ひっぱったりする と破れることがあります。

また、絶対に取りはずさないでください。

ドアガラスパッキンが破損したときや、はず れたときは、修理の依頼をしてください。 74ページ



### ご注意

- ●台所用合成洗剤(中性)以外やスプレー式洗剤は、使用しないでください。 (アルカリ性・弱アルカリ性・弱酸性・酸性の洗剤などやスプレー式洗剤は、操作部表面を傷めたり、故障をおこす原因になります)
- ●シンナー・ベンジン・アルコール・オーブンクリーナー・クレンザー・換気扇洗剤・漂白剤・ 金属タワシは、使用しないでください。また、塗装面に衝撃を与えないでください。 (塗装面を傷めたり、傷が付いたり、塗装がはがれたりして腐食の原因になります)
- ●市販の電子レンジ清掃剤(中性)は、使えません。

### 庫内天面・後面の穴

衝撃を与えたり、ふさいだりしないでください。

食品から出た油や水分は、後面の穴より庫内に戻ることがあります。汚れたら、こまめに拭き取ってください。



### 操作部

スプレー式の洗剤を、直接かけないで ください。

液が製品内部に浸透し、故障の原因と なります。

### ドア(ガラス)

食器などを当てたりして、傷を付けないでください。

加熱中にひびが入り、割れたりすることがあります。

## 本体(内部)

[クエン酸洗浄]をおこない、 本体内部の洗浄をします。 (61 ページ)

### 月に1度が目安です。

排水時に浮遊物(衛生上問題の無い、水に含まれる ミネラル分など)がいっしょに排水されてくると、 本体内部の洗浄が必要です。


汚れがひどくなってくると[クエン酸洗浄をしてください]の表示が出ます。

その際は、必ず[クエン酸洗浄]をしてください。 そのまま使い続けると、汚れが取れなくなり故障の 原因になります。

## 本体(外側)

うすめた台所用合成洗剤(中性)を使い、 最後は水拭きをします。

ほこりは、拭き取ってください。 換気できずに、故障のおそれがあります。



# お手入れ

### 付属品

紛失や破損したときは、お買いあげの販売店または シャープ修理相談センターへお申し付けください。(有料)


使用後、やわらかいスポンジで、汚れを落としてください。 汚れが取れにくいときは、つけ置き後、台所用合成洗剤(中性)で洗ってください。

- ●クリームクレンザー・かためのスポンジは、絶対に使用しないでください。
- ●直火にかけて使用しないでください。


### 調理網



### 両面皿



### 水タンク



本体内部の水が戻るしくみになっていますので こまめに水洗いしてください。

フィルターがつまると、給水状態が悪くなります。毛先の柔らかいブラシのようなもので、フィルターの表面をやさしく洗ってください。 先のとがったもので破らないよう、ご注意ください。(フィルターは交換できません)

### つゆ受け



水位計からの水や、ドア内側に付着したつゆが 溜まります。

こまめに捨てて、水洗いしてください。

### 洗濯用洗剤で洗ってください。

ウォーターオーブン専用ミトン (1組)



手洗いしてください。

また、濡れた状態での放置は、色落ちすることがあります。

# 保証とアフターサービス

### 修理を依頼されるときは 出張修理

- **【「故障かな?**」 <del>[66~69 ペ−ジ</del>>を調べて ください。
- 2 それでも異常があるときは使用を やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
  - 品名: ウォーターオーブン
  - 形名: (本書の表紙に記載の形名)
  - お買いあげ日(年月日) 故障の状態 (具体的に)
  - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
  - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

### 保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、マグネトロンのみ2年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  - ※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船 舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷な ど有料です。

### 保証期間中

●修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ウォーターオーブンの補修用性能部品を 製品の製造打切後、8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	
部品代 修理に使用した部品代金です。		
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。	

### 便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日				販売店:	名		
	年	月	日	電話(	)	_	

# 愛情点検

### 長期ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- ドアに著しいガタがある。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ●その他の異常や故障がある。

### で使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は...... シャープ修理相談センター へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は........ シャープお客様相談センター へ

### シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



### 0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

● 携帯電話 / PHSでのご利用は......

● FAXを送信される場合は......

	果口平地区	四日本地区
(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
( F A X )	043-299-3865	06-6792-3221

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
  - ■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) [ただし、沖縄・奄美地区]は…\*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東 地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
N X 15E	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海 地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
宋 /母 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-210
中国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

### シャープお客様相談センター


■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

定格電圧		交流 100V	
定格周波数		50Hz-60Hz共用	
	定格消費電力	1,460W	
レンジ	定格高周波出力	1,000W · 600W · 500W · 200W	
	発振周波数	2,450MHz	
グリル	定格消費電力	1,360W	
オーブン・	定格消費電力	1,360W	
	温度調節範囲	発酵(30・35・40・45℃)100~250℃	
外形寸法		幅520mm×奥行465mm×高さ385mm	
	加熱室有効寸法	幅320mm×奥行310mm×高さ265mm	
水タンク容量		約950mL	
質量		約22kg	
両 面 皿		317×305 (mm)	
電源コードの長さ		約1.4m	

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント (複製禁止)が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォントおよびLCロゴマークは シャープ株式会社の登録商標です。尚、一部LCフォントでないものも使用しております。





- ●設置するときは、 背面より1.5cm以上、天面30cm以上、両側面5cm以上 空間を設ける必要があります。
- 待機中(表示が消えている状態)の消費電力量は、OWです。
- ●長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 製品についてのお問い合わせは… 東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993 シャープお客様相談センター

日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く) 《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時

修理のご相談は…

74ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号



